magicolor®2490MF プリンタ / コピー / スキャナ ユーザーズガイド

第1章	はじめに ・・・・・・・13
第2章	ソフトウェアについて ・・・・・・・19
第3章	操作パネルとメニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
第4章	用紙の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・69
第5章	カメラダイレクト ・・・・・・・107
第6章	コピー機能を使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111
第7章	スキャン機能を使う ・・・・・・・・・・・・・・・・121
第8章	消耗品の交換・・・・・・・163
第9章	メンテナンス ・・・・・・・・181
第10章	トラブルシューティング ・・・・・・・・・・・・・・・・197
第11章	オプションの取り付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・245
付録	

4556-9597-02K 1800798-014C

はじめに

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。magicolor 2490MF は、Windows の環境でお使いいただくのに最適な複合機です。

ユーザー登録について

アフターサービスをスムーズにお受けいただくために、お客様のユーザー登録をお願いいたします。

ユーザー登録はインターネットのオンライン登録にて受け付けております。 http://printer.konicaminolta.jp より"サポート"を選び、"オンラインユーザー登録" にお進みください。

製品に同梱のユーザー登録申込みはがきに必要事項を記入して投函いただくことでもユーザー登録ができます。

(製品によってはユーザー登録後に保証書を発行させていただく機種がございます。)

登録商標および商標

KONICA MINOLTA および KONICA MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホールディングス株式会社の商標および登録商標です。magicolor および PageScope は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の商標および登録商標です。

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ソフトウェアの所有権について

本機に添付のソフトウェアは著作権により保護されています。本ソフトウェアの著作権は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属しています。いかなる形式または方法においても、またいかなる媒体へもコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の書面による事前の承諾なく、添付のソフトウェアの一部または全部を複製・修正・ネットワーク上などへの掲示・譲渡もしくは複写することはできません。

Copyright © 2006 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. All Rights Reserved.

著作権について

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。

Copyright © 2006 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. All Rights Reserved.

本書について

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用などの 目的に対する利用についての保証はいたしておりません。

本書の記載事項からはずれて本機を操作・運用したことによる偶然の損害、特別・ 重大な損害などの影響ついて、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は 保証・責任を負いかねますのでご了承ください。

ソフトウェア使用許諾契約書

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社(以下、「KMBT」)より提供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェア、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ(以下、「フォントプログラム」)、その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピュータシステム上で動作するソフトウェア(以下、「ホストソフトウェア」)、そして関連する説明資料(以下、「ドキュメンテーション」)が含まれています。

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を含みます。

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーションを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスを KMBT により付与いたします。

- 1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよび、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。
- 2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フォントの重み、スタイル、文字・数字・シンボルのバージョンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピュータにおいて再生表示することができます。
- 3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただし、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもインストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピュータにインストールすることができます。
- 4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェア及びドキュメンテーションに対する権利及び所有権を第三者(以下、譲受人)に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人にソフトウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物の全てを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。
- 5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりする ことはできません。
- 6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。

- 7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、及びそれらの複製物に対する権利および所有権その他の権利は全て KMBT 及びそのライセンサーに帰属します。
- 8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されることはありません。
- 9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または 未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、使用許諾、譲 渡することはできません。ただし、上述の、全てのソフトウェア及びドキュメ ンテーションを永久的に譲渡する場合を除きます。
- 10. KMBT 及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切の責任を負いません。KMBT 及びそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあります。
- 11. Notice to Government End Users(本規定に関して:本規定は米国政府機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。)The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.
- 12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違反した形で輸出することはできません。

コピー禁止事項

本機でなにをコピーしてもよいわけではありません。

とくに法律によって、そのコピーをとるだけでも罰せられるものがありますので、 次の点にご注意ください。

■法律によりコピーを禁止されているもの

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債、地方債証券
- 外国紙幣、証券類
- ・未使用郵便切手、官製はがき類
- ・政府発行の印紙、酒税法で規定されている証券類

く関係法律>

通貨及証券模造取締法

外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律

郵便切手類模造等取締法

印紙等模造取締法

紙幣類似証券取締法

■著作権の対象となっているもの

書籍、絵画、写真、図面、地図、楽譜などの著作物は、個人的にまたは、家庭 内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除いてコピーは禁止さ れています。

■注意を必要とするもの


- ・政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可証、身分証明 書や通行証、食券などの切符類も勝手にコピーしないほうが良いと考えられま す。
- ・民間発行の有価証券(株券、小切手、手形等)、定期券、回数券などは事業所 が業務に供するための最低必要部数をコピーする以外は、政府の指導によって 注意が呼びかけられています。



 法律で禁止されている紙幣などのコピーを防止するため本機には、偽造防止 機能を搭載しています。



■ 本機は偽造防止機能を搭載しているため、画像に若干のノイズが入ることが あります。ご了承ください。



もくじ

1	はじめに	13
	お使いになる前に	
	設置スペース	
	設置時の注意	
	前面	
	 前面(オプション装着時)	
	背面(オプション装着時)	
2	ソフトウェアについて	19
	Drivers and Documentation CD-ROM について	
	プリンタドライバ	20
	スキャナドライバ	
	Applications CD-ROM について	
	アプリケーション	21
	必要なシステム	
	プリンタドライバの初期設定/オプションの設定	
	ドライバのアンインストール	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

プリンタドライバ設定画面を表示する	27
Windows XP Home Edition	27
Windows XP Professional/Sever 2003	27
Windows 2000/Me/98SE	27
プリンタドライバの設定	28
	30
「スタンプ」タブ	
「画像品質」タブ	38
「デバイス オプション設定」タブ	39
「バージョン」タブ	.40
操作パネルとメニュー	.41
メッセージウィンドウの表示について	45
本機の状態や設定内容を確認する	48
トナー残量	
カウンタチェック	48
通信結果	48
レポート	49
機能キーの機能を設定する	50
操作パネルのメニュー一覧	51
メインメニュー	51
本体設定メニュー	54
トレイ設定メニュー	
コピー設定メニュー	57
ファクス登録メニュー	58
送信設定メニュー	59
受信設定メニュー	60
通信設定メニュー	
ダイレクトプリントメニュー	
ネットワーク設定メニュー	
メール設定メニュー	
スキャナ設定メニュー	68
	Windows XP Home Edition Windows XP Professional/Sever 2003 Windows 2000/Me/98SE プリンタドライバの設定 名タブで共通のボタン 「基本設定」タブ 「レイアウト」タブ 「フォーム」タブ 「フォーム」タブ 「画像品質」タブ 「デバイス オブション設定」タブ 「ボージョン」タブ 横作パネルについて 操作パネルのランプ/キー メッセージウィンドウの表示について メイン画面 ブリント画面 本機の状態や設定内容を確認する トナー残量 カウンタチェック 通信結果 レボート 機能キーの機能を設定する 操作パネルのメニュー一覧 メインメニュー コピー設定メニュー コピー設定メニュー ファクス登録メニュー フェクス登録メニュー フに記定メニュー 受信設定メニュー しポート設定メニュー しポート設定メニュー しポート設定メニュー コピー設定メニュー コピー設定メニュー コピー設定メニュー コピー設定メニュー ロボート設定メニュー コーザー設定メニュー コーザー設定メニュー コイレクリントメニュー ネットワーク設定メニュー メイルりフーク設定メニュー

4	用紙の取り扱い	69
	使用できる出力用紙サイズ	70
	用紙種類	72
	普通紙(リサイクル)	72
	厚紙	
	封筒	
	ラベル用紙	76
	レターヘッド	
	官製はがき	
	OHP フィルム	
	光沢紙	
	印刷可能領域	
	封筒の印刷保証領域	
	ページ余白	
	用紙のセット	
	トレイ 1(手差しトレイ)	
	普通紙の場合	
	その他の用紙種類の補給	
	封筒の場合	
	ラベル用紙/官製はがき/厚紙/ OHP フィルム/光沢紙の場合	
	トレイ 2	95
	普通紙の場合	
	両面印刷について	
		98
	小冊子	
	排紙トレイ	
	用紙の保管方法	
	原稿について	
	ADF にセットできる原稿	
	原稿をセットする	
	ADF 上に原稿をセットする	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5	カメラダイレクト	107
_	カメラダイレクト印刷をする	
	デジタルカメラから直接印刷する	

6	コピー機能を使う	1	11
	基本コピー		
	コピーの基本操作	1	12
	画質を設定	1	13
	倍率の設定	1	13
	プリセット倍率を選択する		
	カスタム倍率を選択する		
	コピーの濃度を設定する		
	用紙トレイを選択する		
	応用コピー		
	2in1 コピーの設定		
	ID カードコピーの設定		
	両面コピーの設定		
	原稿ガラスを使用した両面コピー		
	部単位でのコピー(ソート)の設定		
		'	13
7	スキャン機能を使う	4	24
′	スキャン機能を受う 基本スキャン		
	●本人キャン USB でスキャンデータをコンピュータに取り込む	14 44	22
	スキャナドライバの設定		
	原稿サイズスキャンタイプ		
	解像度		
	スキャンモード		
	画像サイズ		
	スキャン		
	バージョン情報		
	閉じる	12	24
	プレビューウィンドウ		
	クリア		
	幅/高さ		
	プレスキャン		
	ヘルプ		
	スキャンしたデータをメールで送信する	12	25
	スキャンしたデータをメールで送信する		
	相手先を指定する	12	28
	メールアドレスを直接入力して送信する		
	ワンタッチダイアルキーを使って送信する		
	短縮ダイアルキーを使って送信する		
	リスト機能で検索して送信する		
	検索機能で検索して送信する		
	読み取りモードの設定を変更する		
	読み取りサイズの設定変更をする	1	41

	相手先を登録する	142
	メールアドレス登録機能について	142
	ワンタッチダイアル	
	ワンタッチダイアルを登録する	
	ワンタッチダイアルを変更、削除する	146
	短縮ダイアル	
	短縮ダイアルを登録する	
	短縮ダイアルを変更、削除する	
	グループダイアル	156
	グループダイアルを登録する	
	グループダイアルを変更、削除する	159
8	消耗品の交換	163
•	トナーカートリッジの交換	
	リサイクルトナーカートリッジについて	164
	使用済みカートリッジ回収のご案内	
	トナーカートリッジについて	
	トナーカートリッジの交換手順	167
	ドラムカートリッジの交換	
9	メンテナンス	
	装置のメンテナンス	
	装置の清掃	
	装置外側の清掃	
	装置内部の清掃	
	給紙ローラーとレーザーレンズの清掃	
	自動両面ユニットの搬送ローラーの清掃	
	トレイ 2 の給紙ローラーの清掃	
	ADF の給紙ローラーの清掃	196
10	トラブル	
-	シューティング	197
	はじめに	
	紙づまりを防ぐには	
	用紙送りの流れ	
	紙づまりの処理	201
	紙づまり表示と処理について	202
	装置内部での紙づまり処理	203
	トレイ 1/2 での紙づまり処理	
	自動両面ユニットでの紙づまり処理	
	ADF での紙づまり処理	215
	紙づまりの問題	
	その他の問題	220
	印刷品質の問題	228


	ステータス、エラー、サービスのメッセージ	236
	ステータスメッセージ	236
	エラーメッセージ	
	サービスメッセージ	
11	オプションの取り付け	245
• •	はじめに	
	自動両面ユニットの取り付け	
	自動両面ユニットの取り付け	
	トレイ2の取り付け	
	トレイ2の取り付けかた	251
^	付録	252
^	技術仕様	
	プリンタ本体	
	ブリンダ本体	
	定期交換部品の寿命の目安	
	入力のしかた	
	入力できる文字	
	ファクス番号入力時	
	アドレス入力時	
	その他	261
	入力モードを変更する	261
	入力例	262
	文字修正のしかたと入力時の注意	264
	国際エネルギースタープログラム対応	
	国際エネルゼーフタープログラム対象制リレけっ	

はじめに

お使いになる前に

設置スペース


操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設置スペースを確保してください。



上記イラストの網掛け部はオプションです。

設置時の注意

本機を台の上に設置する場合は、支柱が台の外にはみ出ていないことを確認してください。



各部の名称

以下の図は、本書で使用している本機各部の名称を示しています。


前面

- 1 排紙トレイ
- 2 操作パネル
- 3 自動原稿送り装置 (ADF)
 - 3-a ADF カバー
 - 3-b ガイド板
 - 3-c 原稿給紙トレイ
 - 3-d 原稿排紙トレイ




ステータスやエラーメッ セージなどで、ADF を 「ゲンコウオサエ」と表示する 場合があります。

- 4 トップカバー
- 5 デジタルカメラ ダイレクトフォ ト印刷用ポート
- 6 トレイ1
- 7 正面カバー
- 8 原稿ガラス
- 9 原稿カバーパッド
- 10 スキャナユニット
- 11 スキャナユニット解除レバー




背面

- 1 電源スイッチ
- 2 外付け電話機接続用コネクタ (TEL)
- 3 回線コネクタ(LINE)
- 4 USB ポート
- 5 10 Base T/100 Base TX (IEEE 802.3) イーサネット (Ethernet) インターフェース ポート




内部


- 1 定着ユニット
- 2 定着ユニット解除レバー
- 3 転写ベルト
- 4 ドラムカートリッジ
- 5 トナーカートリッジホルダー




アン、マゼンタ、イエ ロー、黒)をセットしま す。

- 6 スキャナロック
- 7 トナーカートリッジ









前面(オプション装着時)

1 トレイ2



背面(オプション装着時)

1 自動両面ユニット



ソフトウェアについて

Drivers and Documentation CD-ROM につい

プリンタドライバ

プリンタドライバ	機能
プリンタドライバ (Windows XP/Sever 2003/2000/Me/ 98SE 用)	給紙・排紙設定や複雑なレイアウトなど、プリンタの機能を設定できます。 詳しくは、「プリンタドライバ設定画面を表示する」(p.27)をごらんください。

スキャナドライバ

スキャナドライバ	機能
スキャナドライバ (Windows XP/Sever 2003/2000/Me/ 98SE 用)	色の設定やサイズの調整など、スキャナの機能を設定できます。 詳しくは、「スキャナドライバの設定」(p.123)をごらんください。



ドライバのインストールについては、「magicolor 2490MF インスト レーションガイド」をごらんください。

Applications CD-ROM について

アプリケーション

ユーティリティ	機能
LSU (Local Setup Utility)	コンピュータからファクスのワンタッチダイアル、短縮ダイアル、グループダイアルを作成、編集します。また、本機の状態をチェックします。詳しくは、「magicolor 2490MF リファレンスガイド」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。
PaperPort	パソコン上でドキュメントや画像ファイルの整理、アクセス、共有、および管理ができる文書管理ソフトウェアです。詳しくは、magicolor 2490MF Applications CD-ROM に収録される PaperPort ユーザーズガイド(PaperPort¥2byte¥Docs¥ Japanese¥UsrGuide.pdf)をごらんください。

必要なシステム

- コンピュータ:
 - Pentium 2:400 MHz 以上の CPU を搭載した IBM PC/AT 互換機 (Pentium 3:500 MHz 以上を推奨)
- オペレーティングシステム:
 - Microsoft Windows XP Home/Professional Edition (Service Pack 1 以 降: Service Pack 2 以降を推奨), Windows Sever 2003, Windows 2000 (Service Pack 4 以降), Windows Me, Windows 98SE
- 空きハードディスク容量:
 - 256 MB 以上
- メモリ: OS が推奨する以上の RAM
- CD-ROM/DVD ドライブ
- インターフェース:
 - 10 Base T/100 Base TX (IEEE 802.3) イーサネット (Ethernet) インターフェースポート
 - USB 2.0 準拠インターフェースポート



Ethernet ケーブルと USB ケーブルは、本機には含まれておりません。

プリンタドライバの初期設定/オプションの

本機を使い始める前に、プリンタドライバの初期設定を確認/変更しておく ことをお薦めします。また、オプションを装着している場合は、プリンタド ライバでそのオプションを設定しておいてください。

🖳 プリンタドライバのインストールについては、「magicolor 2490MF イ ンストレーションガイド」をごらんください。

- 1 以下の手順でプリンタドライバの設定画面を表示します。
 - Windows XP Home Edition の場合

「スタート」メニューから「コントロールパネル」—「プリンタとそ の他のハードウェア」—「プリンタと FAX」をクリックし、プリン タと FAX 画面を表示します。「KONICA MINOLTA magicolor 2490MF/プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定/をクリッ クします。

- Windows XP Professional/Sever 2003 の場合 [スタート] メニューから「プリンタと FAX」をクリックし、プリン タと FAX 画面を表示します。「KONICA MINOLTA magicolor 2490MF / プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリッ クします。
- Windows 2000 の場合

「スタート」メニューから「設定」―「プリンタ」をクリックし、プ リンタ画面を表示します。「KONICA MINOLTA magicolor 2490MF / プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」を選択します。

- Windows Me/98SF の場合

「スタート」メニューから「設定」―「プリンタ」をクリックし、プ リンタ画面を表示します。「KONICA MINOLTA magicolor 2490MF」 プリンタアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。

2 オプションを装着している場合は、手順3へ進んでください。 オプションを装着していない場合は、手順8へ進んでください。 3 「デバイス オプション設定」タブをクリックします。



- 4 装着したオプションが正しく認識されているかを確認します。
- 「自動オプション設定」チェックボックスをクリックします。装着済みのオプションが自動的に認識されます。正しく認識されない場合は、手順5~7を行ってください。
- 5 「自動オプション設定」チェックボックスのチェックを外します。
- 6 「デバイス オプション」リストから、装着したオプションを一つずつ選択して、「設定」から「インストール済み」を選択します。
- 業着されていないオプションは、リストから一つずつ選択して、「設定」から「未インストール」を選択してください。
- 7 [適用] をクリックします。
- お使いの OS によっては、[適用] ボタンが表示されません。 その場合はそのまま次の手順へ進んでください。

8 「基本設定」タブをクリックし使用する用紙のサイズなど、本機の初期設定を変更します。



- 9 [適用] をクリックします。
- 10 [OK] をクリックし、印刷の設定画面を閉じます。

ドライバのアンインストール

ここでは、プリンタドライバおよびスキャナドライバをアンインストールする場合の手順について説明します。

- 1 以下の手順でアンインストールプログラムを起動します。
 - Windows XP Home/Professional/Sever 2003 の場合: [スタート] メニューから「すべてのプログラム」—「KONICA MINOLTA」—「magicolor 2490MF」—「アンインストール」をクリックします。
 - Windows 2000/Me/98SE の場合: [スタート] メニューから「プログラム」—「KONICA MINOLTA」—「magicolor 2490MF」—「アンインストール」をクリックします。
- 2 下図のような画面が表示されたら、[OK] をクリックします。



3 処理が完了して下図のような画面が表示されたら、[完了] をクリックします。



コンピュータが再起動し、プリンタドライバおよびスキャナドライバが コンピュータからアンインストールされます。

プリンタドライバ設定画面を表示する

Windows XP Home Edition

- 1 [スタート] メニューから「コントロールパネル」―「プリンタとその他のハードウェア」―「プリンタと FAX」をクリックし、プリンタとFAX 画面を表示します。
- 2「KONICA MINOLTA magicolor 2490MF」プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

Windows XP Professional/Sever 2003


- **1** [スタート] メニューから「プリンタと FAX」をクリックし、プリンタと FAX 画面を表示します。
- **2**「KONICA MINOLTA magicolor 2490MF」プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

Windows 2000/Me/98SE

- **1** [スタート] メニューから「設定」—「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。
- 2 以下の操作で、プリンタドライバ設定画面を表示します。
 - **Windows 2000 の場合**:「KONICA MINOLTA magicolor 2490MF」プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。
 - **Windows Me/98SE の場合**:「KONICA MINOLTA magicolor 2490MF」 プリンタアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。

プリンタドライバの設定

各タブで共通のボタン



1. OK

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を有効にして画面を閉 じます。

2. キャンセル

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を無効 (キャンセル) にして画面を閉じます。

3. 適用

このボタンをクリックすると、画面を閉じずに、変更した設定内容を有効にします。

4. ヘルプ

このボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。

5. 標準設定

このボタンをクリックすると、各タブ内の設定が標準設定に戻ります。

このボタンは、「バージョン」タブには表示されません。

6. かんたん設定

現在の設定を保存する機能 です。任意の設定を行い、 「保存]をクリックすると 右の画面が表示されます。 名称、コメントを入力し て、「OKTをクリックする と現在の設定が保存されま す。保存した設定はドロッ プダウンリストから選択し て呼び出すことができま す。

また、「編集」をクリック すると、かんたん設定の編 集画面が表示され、保存し た設定を変更できます。 ドロップダウンリストで 「標準設定」を選ぶと、設 定が初期設定値に戻りま す。




このボタンは、「デバイ スオプション」タブ、 「バージョン」タブには 表示されません。

7. ページレイアウト/プリンタ図

プリントレイアウトのサン プルが表示されている場合 は、「本体ビュー」ボタン が表示されます。「本体





ビュー]をクリックすると、プリンタの外観図が表示されます。表示さ れる外観図はオプションの装着状態を反映します。


プリンタの外観図が表示されている場合は、[用紙ビュー] ボタンが表 示されます。[用紙ビュー]をクリックすると、プリントレイアウトの サンプルが表示されます。

「スタンプ」タブでは、「スタンプビュー」ボタンが表示されます。(「用 紙ビュー] ボタンは表示されません。) [スタンプビュー] をクリックす ると、スタンプのプレビューが表示されます。

「画像品質」タブでは、「画像品質ビュー」ボタンが表示されます。(「用 紙ビュー] ボタンは表示されません。) [画像品質ビュー] をクリックす ると、「画像品質」タブの設定を反映したサンプルが表示されます。

□ このボタンは、「バージョン」タブには表示されません。

「基本設定」タブ



1. 原稿の向き

印刷の向きを「縦」または、「横 (ランドスケープ)」から選択して設定 します。

2. 原稿サイズ

印刷するデータの文書サイズを設定します。

3. 出力サイズ

印刷する用紙のサイズを設定します。

4. 全ての用紙サイズを表示する

全ての用紙サイズを「原稿サイズ」「出力サイズ」に表示します。「全ての用紙サイズを表示する」のチェックボックスにチェックをしていないと、最も一般的な用紙サイズを表示します。

5. カスタムサイズの編集

カスタム定義する用紙サイズの追加、編集、削除をうことができます。 カスタム定義する用紙サイズを追加する場合は、「名前」をクリックし、「名前「サイズ」を設定した名前が「原に表す。イズ」「出力サイズ」に表示されます。





6. ズーム

印刷倍率を設定します。

印刷倍率を手動で変更する場合は、「任意」チェックボックスをチェッ クし、20%から400%の間で設定します。

7. 部数

印刷する部数を設定します。

「ソート」チェックボックスにチェックすると部単位で印刷を行います。

8. 給紙トレイ

印刷に使用する給紙トレイを選択します。

オプションのトレイ2を装着している場合は、「給紙カセット」のリス トに「トレイ2」が表示され、選択することができます。



■ 「トレイ 2」の項目は、オプションのトレイ 2 を装着し、プリンタドラ イバで正しく設定されている場合に有効です。トレイ2が正しく設 定されていない場合は、「プリンタドライバの初期設定/オプション の設定」(p.23)を参照して、設定を行ってください。

9. 用紙種類

印刷に使用する用紙種類を選択します。



最適な印刷結果を得るためには、「用紙種類」で選択する項目とトレ イにセットする用紙を一致させてください。


10. 先頭ページに別タイプの用紙

先頭ページに使用する用紙 トレイ、用紙種類を選択し ます。

「先頭ページに別タイプの 用紙」チェックボックスを チェックすると、先頭ペー ジの設定画面が表示されま す。「先頭ページの給紙力 セット」「先頭ページの用 紙の種類」を設定します。



「レイアウト」タブ



1. ページ割付

複数ページの文書を1ページにまとめて印刷します。

「1-up」「 2×2 」「 3×3 」「 4×4 」「 5×5 」以外の設定を選択した場合、

「ページ割付詳細」ボタンが有効になります。

「ページ割付詳細」をクリックすると、ページ割付詳細画面が表示され ます。用紙内でのページの並べ方や、ページごとの境界線の有無を選択 します。



□

✓ 「小冊子」は、オプションの両面プリントユニットを装着してい る場合に有効です。

2.180 度回転

「180 度回転」チェックボックスをチェックすると、印刷する画像が 180 度回転して印刷されます。

3. 印刷面

「オフ」(片面印刷)、「短辺綴じ」、「長辺綴じ」(両面印刷) かを選択します。

「両面」は、オプションの両面プリントユニットを装着している 場合に有効です。

4. イメージシフト


用紙に印刷される文書の位置を設定します。

「イメージシフト」チェックボックスをチェックすると、「イメージシフト設定」ボタンが有効になります。「イメージシフト設定」をクリックすると、イメージシフト設定画面が表示されます。文書の印刷位置を0.1ミリ単位または、0.01インチ単位で設定します。


右図を参照してプリント位 置を設定してください。



垂直の + 方向



「フォーム」タブ




◎ 必ず用紙サイズと原稿の向きがフォームに合っているプリント ジョブに対して使用してください。

また、「レイアウト」タブの「ページ割付」で複数ページの文書を1ページに印刷するように設定した場合、フォームは設定にあわせて調整されませんので、ご注意ください。

1. フォーム

印刷する文書に他の画像 ファイルなどのイメールなどのが表す。リストから使用する フォームを選択します。 [追加]をクリックすると、 フォーム画面が表示されます。 新たに追加すると、 する、ファイルの参照先設 定を行います。





追加したフォームファイルは「フォーム」タブのリストに追加されま す。

追加したフォームファイルを編集する場合は、リスト内の編集したい フォームファイルを選択し、[編集]をクリックします。



フォーム名とファイル参照先を編集できます。フォームファイル自 体を編集することはできません。

追加したフォームファイルを削除する場合は、リスト内の削除したい フォームファイルを選択し、「削除」をクリックします。



🏥 フォームを作成するには、任意のアプリケーションでデータを作成 し、「ファイルに出力」オプションを選択して印刷を行います。 これにより作成される prn ファイルをフォームとして使用します。



フォームが複数のページにまたがる場合は、最初のページのデータ だけがフォームとして使用されます。

2. ページ


フォームを印刷するページを「全ページ」、「先頭ページ」から選択して 設定します。

「スタンプ」タブ



1. スタンプ

印刷する文書に「部外秘」などのテキストを入れて印刷します。 [追加]をクリックすると、スタンプを作成、編集する画面が表示されます。新たにスタンプを作成します。



作成したスタンプは「スタンプ」タブのリストに追加されます。 リストに追加したスタンプを編集、削除する場合は、リスト内のスタン プを選択し、[編集] または、[削除] をクリックします。

2. バックグランド印刷

「バックグランド印刷」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字を透過(網点)で印刷します。


3. 先頭ページのみ

「先頭ページのみ」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字を 1 ページ目にのみ印刷します。

4. 繰り返し

1ページ内にスタンプの文字を繰り返し印刷します。

「画像品質」タブ



1. カラー

カラーで印刷するかモノクロで印刷するかを設定します。

2. カラーマッチング

スクリーン上の色合いを忠実に表現するように本機の色合いを調整す る、カラーマッチング機能を使用するかどうかを指定します。 「オン」を選択した場合は、写真(イメージ)、グラフィックス(表・図 柄)、テキスト(文字)のそれぞれに対して、「なめらかな色調」「測色 的に一致」「あざやかな色彩」の設定の中から1つを選択することがで きます。



DTP アプリケーション等で、アプリケーションの持つカラーマッ チング機能を使って出力する場合には、この設定をオフにしてく ださい。

3. 解像度

印刷時の解像度を dpi (1 インチあたりの印字ドット数) で設定します。 「600 × 600dpi」「1200 × 600dpi」「2400 × 600dpi」から選択できま す。

「ラインアート」をチェックすると、さらに精密な画像の印刷ができま すが、再現できる階調数が少なくなります。


4. 画像調整

印刷する画像のコントラスト、明るさ(明度)、鮮やかさ(彩度)、 シャープネスを設定します。



じん このタブの「カラー」および「カラーマッチング」で選択した項 目によって、調節可能な項目は異なります。

「デバイス オプション設定」タブ



1. 自動オプション設定

「自動オプション設定」のチェックボックスをチェックすると、プリンタに装着されたオプションを自動的に認識します。手動で設定する場合はチェックを外します。

2. デバイス オプション

プリンタに装着されたオプションを手動で設定します。 リストのオプションを選択し、「設定」から「インストール済み」また は「未インストール」を選択します。

3. ユーザー名

印刷ジョブのユーザ名を最大8文字で入力します。

「バージョン」タブ




プリンタドライバのバージョン情報を確認できます。

操作パネルとメニュー

操作パネルについて

本機上部にある操作パネルでは、直接本機の操作を行うことができます。また、メッセージウィンドウには本機の状態や操作が必要であることを示すメッセージなどが表示されます。



操作パネルのランプ/キー

No.	ランプ	オフ	オン
1	エラーランプ		操作が必要であることを示しています。(通常、メッセージウィンドウにメッセージが表示されます。)

No.	+-	機能
2	機能キー	トレイ、両面コピー、ID カードコピーの設定をします。
		オプションのトレイ2、自動両面ユニットが 装着されていないと、トレイ、両面コピーの 設定は表示されません。

No.	+ -	機能	
3	表示切換キー	■ トナーカートリッジのおおよそのトナー残量を表示します。詳しくは、「トナー残量」(p.48) をごらんください。 ■ コピー、プリント、ファクス、スキャンのトータルページを表示します。詳しくは、「カウンタチェック」(p.48) をごらんください。 ■ ファクスの送受信結果を表示します。詳しくは、「magicolor 2490MF ファクスユーザーズガイド」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDFマニュアル)をごらんください。 ■ ファクスに関わるレポートやリスト、本機の設定内容を印刷します。詳しくは、「本機の状態や設定内容を確認する」(p.48) をごらんください。	
4	画質キー	コピーする原稿の種類と解像度を設定します。	
5	メッセージ ウィンドウ	■ 用紙の種類、コピーの濃度、倍率などを表示します。詳しくは、「メッセージウィンドウの表示について」(p.45)をごらんください。 ■ エラー発生時には、エラーメッセージを表示します。詳しくは、「ステータス、エラー、サービスのメッセージ」(p.236)をごらんください。	
6	テンキー	コピー枚数などの数値を入力します。	
7	ファクスキー	ファクスが可能なときは、緑色に点灯します。ファクス機能については、「magicolor 2490MF ファクスユーザーズガイド」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。	
8	スキャンキー	ネットワークでのスキャンが可能なときは、緑色に 点灯します。スキャン機能については、「スキャン機 能を使う」(p.121) をごらんください。	
9	コピーキー	コピーが可能なときは、緑色に点灯します。 コピー機能については、「コピー機能を使う」 (p.111) をごらんください。	
10	ファクス操作 キー	ファクスの操作で使用します。詳しくは、 「magicolor 2490MF ファクスユーザーズガイド」 (Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。	
11	2in1 +-	2in1 コピーを行います。	
12	ソートキー	コピーを部数ごとに分けて排紙します。	


No.	キー	機能
13	拡大/縮小 キー	拡大 / 縮小コピーの倍率をプリセットから選択します。
14	明るさキー ※	■ コピーの濃度を設定します。
15	⋖/▶ キー	■ コピーの濃度を設定します。 ■ 設定メニューの表示中は、項目を左右に移動します。
16	▲/▼ キー	■ コピーの倍率を 0.01 刻みで設定します。(設定範囲: 0.50 ~ 2.00) ■ 設定メニューの表示中は、項目を上下に移動します。
17	メニュ ー選 択 キー	■ 設定メニューを表示します。 ■ 表示されている設定を決定します。
18	キャンセル/C キー	■ 表示されている設定をキャンセルします。■ 設定したコピー枚数をクリアします。■ 設定メニューの各項目の先頭画面、またはメイン画面に戻します。■ プリント画面でプリントをキャンセルします。
19	トナー交換 キー	トナーカートリッジの交換メッセージを表示します。 詳しくは、「トナーカートリッジの交換」(p.164) を ごらんください。
20	スタート(カ ラー)キー	フルカラーのコピーを開始します。
21	スタートランプ	コピーが可能なときは、緑色に点灯します。 ウォーミングアップ中、エラー発生時などコピーが 不可能なときは、オレンジに点灯します。
22	スタート(モ ノクロ)キー	モノクロのコピーを開始します。

No.	+-	機能
23	ストップ/リ セットキー	■ コピー、スキャン、ファクスの原稿の読み込みを中止します。■ 次の設定を初期値に戻します。- 画質
		- 明るさ
		- 拡大/縮小
		- ソート - コピー枚数
		- JUM
		■ 次の機能を取り消します。
		– 2in1 コピー
		- 両面コピー
		- ID カードコピー
		■ トナー交換モードから通常モードに戻ります。

メッセージウィンドウの表示について

本機はメッセージウィンドウで装置の状態や、エラーメッセージなどを確認できます。

メイン画面




No.	表示	詳細
1	原稿の種類	画質キーと設定メニューで指定した、コピーする原稿の種類が表示されます。
2	倍率	拡大/縮小コピーの倍率が表示されます。

No.	表示	詳細
3	コピー機能で表示される	
	アイコン	📭 : 両面コピーを行います。
		■ : 部単位でのコピー(ソート)を行います。
		2in1 コピー、両面コピー、ソートについては「応用コピー」(p.116)、をごらんください。
4	コピー枚数	コピー枚数を表示します。
5	コピー濃度	コピー濃度を表示します。
		[A] は次の設定を行うと表示されます。
		■ 画質キーを押して、「モジ」を選択した 場合
		■ コピー設定メニューの「1 モード」で 「モジ」を選択し、「オート」を設定した場合
6	用紙トレイ	選択している用紙トレイが表示されます。
7	用紙サイズ	選択している用紙サイズが表示されます。
8	ステータス	用紙切れなどの時に、メッセージが表示さ れます。

プリント画面

プリントジョブを受信すると、メイン画面のステータス領域に「PC:PRN」と表示されます。プリント画面を表示するには、表示切換キーを押してから、「プリント」が表示されるまで▶キーを押します。(次の画面が表示されます。) プリントをキャンセルするには、プリント画面が表示されているときにキャンセル/C キーを押します。そして「YES= センタク」を選択して、メニュー選択キーを押してください。




No.	表示	詳細
1	ステータス	印刷中などのメッセージが表示されます。
2		選択している用紙トレイと用紙サイズが表示されます。

本機の状態や設定内容を確認する

表示切換キーを押し、本機の状態や設定内容を確認します。

確認する各項目は、表示切換キーを押して切り替えます。また、▲キーまたは▼キーを押しても切り替えられます。



トナー残量

トナーカートリッジのおおよそのトナー残量を表示します。



メインスクリーンに戻るにはキャンセル /C キーを押します。

カウンタチェック

モノクロ コピー	モノクロコピーのトータル枚数を表示します。
カラー コヒ゜ー	カラーコピーのトータル枚数を表示します。
モノクロ フ゜リント	モノクロプリントのトータル枚数を表示します。
カラー プ゜リント	カラープリントのトータル枚数を表示します。
ファクスプ゜リント	ファクスプリントのトータル枚数を表示します。
トータルスキャン カウンタ	スキャンした原稿のトータル枚数を表示します。

通信結果

ファクスの送受信結果を最大 60 通表示します。また、スタート(モノクロ)キーを押すと表示している送受信結果をプリントします。詳しくは、「magicolor 2490MF ファクスユーザーズガイド」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。

レポート

ファクス送受信結果や登録リスト、本機の設定内容を印刷します。

ソウシン ケッカ レホ [°] ート	ファクスの送信結果を印刷します。
シ゛ュシン ケッカ レホ゜ート	ファクスの受信結果を印刷します。
ツウシン カンリ レホ [°] ート	ファクスの送受信結果を印刷します。
ツウシン ヨヤク リスト	ファクスの送信待ち情報を印刷します。
ヨヤク ガゾウ プリント	ファクスの送信待ち情報と縮小した 1 ページ目 を印刷します。
ワンタッチ タ゛イアル リスト	ワンタッチダイアルに登録した送信先を印刷し ます。
タンシュク タ゛イアル リスト	短縮ダイアルに登録した送信先を印刷します。
ク゛ルーフ゜ タ゛イアル リスト	グループダイアルのグループを印刷します。
ホンタイ セッテイ リスト	メニュー一覧と設定内容を印刷します。
プ [°] リンタ セッテイ リスト	本機のおおよそのトナー残量、状態、情報、設 定内容を印刷します。
デモ ページ	デモページを印刷します。

ファクスの送受信結果や登録リストについては、「magicolor 2490MF ファクスユーザーズガイド」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。

機能キーの機能を設定する


機能キーを押して、トレイ、両面コピー、IDカードコピーの設定をします。



じ ファクスキーとスキャンキーが緑色に点灯している場合は、コピー キーを押してください。



ファクス機能の機能キーについては、「magicolor 2490MF ファクス ユーザーズガイド」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。



*1 オプションのトレイ 2 が装着されていないと表示されません。 *2 オプションの自動両面ユニットが装着されていないと表示されません。


1 トレイ センタク	設定	FU11 / FU12
		紙トレイを選択します。詳しくは、「用紙トレイ (p.115)をごらんください。
2 リョウメン	設定	オフ / チョウヘン / タンペン
		を設定します。詳しくは、「両面コピーの設定」 ごらんください。
3 ID カ-ド	設定	オフ / オン
コピ-		ピーを設定します。詳しくは、「ID カードコピー 117)をごらんください。


操作パネルのメニュー一覧


本機の操作パネルで設定できるメニューの構成を以下に示します。


メインメニュー

メインメニューを表示するには、メニュー選択キーを押します。 キャンセル /C キーを押すと、各項目の先頭画面、またはメインスク リーンに戻ります。









本体設定メニュー

太字は工場出荷時の設定値を表します。

1 オート リセット	設定	オン / オフ
	本機を操作しなくなってから一定時間経過したとき 全ての設定を取り消し、初期設定に戻すかどうかを 択します。	
	わを選択した場合、自動リセット機能がはたらくま の時間を選択します。	
	時間の設定範	囲
	0.5、1、2、3、4、5 分 (工場出荷時の設定値は 1 分)	
	わを選択した場合、自動リセット機能ははたらきません。	
2 スリープ モ ード	設定	5/15/ 30 /60
	本機を一定時間使用しない場合に、節電モードへ利 するまでの時間を設定します。 単位は分です。	
3 LCD コントラスト	設定	ጎአ ብ ממשמם ⊅ ጋ ብ
	メッセージウ	ィンドウの明るさを設定します。
4 Language	設定	English / French / German / Italian / Spanish / Portuguese / Russian / Czech / Slovakian / Hungarian / Polish / Japanese
	メッセージウィンドウの表示言語を、選択した言語に 切り替えることができます。	
	文字が びJapa い。	ĭ正しく表示されないため、English およ anese 以外の言語は選択しないでくださ

5 ランプ゜オフ ジカン	設定	t-h * 1/ t- h * 2	
	何も操作が行われなかった場合に、スキャナユニット のランプをオフにするまでの時間を設定します。		
		设定した場合は、本機が4時間操作が行わ √プがオフになります。	
		设定した場合は、本機が節電モードに移行 √プがオフになります。	
6 ブザー オンリョウ	設定	オオキイ / チイサイ / オフ	
	キータッチ音 ます。	f、エラー発生時の警告音の音量を選択し	
7 >3+ E-1*	設定	コピー/ファクス	
	電源をオンに を設定します	した時や、オート リセットした時の本機の状態-。	
8 トナーナシ テイシ	設定	オン / オン (ファクス) / オフ	
		なった時、印刷、コピー、ファクスを中 ないかを設定します。	
		っと、トナーがなくなった時、印刷、コ 'スを中止します。	
		設定すると、トナーがなくなった時、 を中止します。	
		と、トナーがなくなっても印刷、コ 'スを中止しません。	
9 ジドウ ケイゾク	設定	オン / オフ	
		ーイズエラーになった場合、印刷を継続す 一るかを選択します。	
10 カイチョウ ホセイ	設定	オン / オフ	
	画像階調を補正します。		
	かに設定すると、画像階調の補正を開始します。		

トレイ設定メニュー



太字は工場出荷時の設定値を表します。

1 トレイ 1 ヨウシ	用紙種類	フッウシ /OHP フィルム / ラヘ゛ル ヨウシ / レターヘット゛ / フウトウ / カンセイ ハカ゛キ / アツカ゛ミ / コウタクシ
	用紙サイズ	封筒・官製はがき以外の場合: A4 / B5 / A5 / リーカ・ル / レター / カ・バ・メントレター / ステートメント / エケ・セ・クティフ・ / フォリオ (OHP フィルム、ラベ・ルヨウシ、アツカ・ミ、コウタクシを選択した場合、リーカ・ルとフォリオは表示されません。)
		封筒の場合: COM10/C5/ヨウケイ2ゴウ/DL/ヨウケイ6ゴウ/ヨウケイ0ゴウ/ヨウケイ4ゴウ/チョウケイ4ゴウ
		官製はがきの場合: オウフク ハガキ /カンセイ ハガキ
	トレイ1にセ す。	ットする用紙の種類とサイズを設定しま
		設定した場合は、メッセージウィンドウ 用紙サイズが表示されます。
2 トレイ 2 ヨウシ	用紙サイズ	ν9- / A4
	トレイ2にセ す。	ツトする用紙の種類とサイズを設定しま
	トレイ2にセ す。	ットできる用紙の種類は普通紙のみで

コピー設定メニュー

太字は工場出荷時の設定値を表します。

1 t-h*	設定	MIX/ モジ / シャシン
	コピーする原稿の種類を設定します。	
		した場合、コピー濃度の設定を「オート」 ル」に設定します。
2 ノウト゛レヘ゛ル(オート)	設定	<u>ሳ</u> አፈ ἀι□≡ι□ • ⊐ፈ
	下地色の濃度	を調整します。
3 /ウド レベル (マニュアル)	設定	†⊼1 ⊲□□□□□□□ □1
	通常使用する	コピー濃度を設定します。
4 ブ タンイ インサツ	設定	オン/ オフ
	通常使用するコピーのソート方法を設定します。	
5 ガシツ	設定	ノーマル / ファイン
	プリントの解像度を設定します。	
6 ユウセン ヨウシ	設定	FU1 1 / FU1 2
	通常使用する給紙トレイを設定します。	
	トレイ2を装着していない場合は、* コ/ キノウ ハ ッカエマセン * と表示されます。	



□ 「1 モード」および「5 ガシツ」は、画質キーで設定することもできま す。

画質キーを1回押すと「1 t-ド」の設定が表示され、2回押すと「5 ガシツ」の設定が表示されます。



□ 「3 ノウド レベル (マニュアル)」は、明るさキーで設定することもできます。



□ 「4 ブタンイ インサツ」は、ソートキーで設定することもできます。



『6 ユウセン ヨウシ』は、機能キーを押したあと、「1 トレイ センタク」を選択して 設定することもできます。

ファクス登録メニュー

1 ワンタッチ ダイアル	よく使うファクス番号またはメールアドレスを、ワンタッチダイアルキーに登録します。ファクス番号またはメールアドレスの手入力をしないため、簡単に呼び出せ、正確に相手先を指定できます。
	ワンタッチダイアルは最大9件登録できます。
	詳しくは、「ワンタッチダイアルを登録する」(p.143) をごらんください。
2 \$>>>10 \$ 4711	よく使うファクス番号またはメールアドレスを、短縮ダイアル番号に登録します。ファクス番号またはメールアドレスの手入力をしないため、簡単に呼び出せ、正確に相手先を指定できます。
	短縮ダイアル番号は最大 100 件登録できます。
	詳しくは、「短縮ダイアルを登録する」(p.149) をごらんください。
3 グループ ダイアル	よく使う同報相手先を、ワンタッチダイアルキーに登録します。ワンタッチダイアルキーを押すだけで、複数相手先を呼び出せきます。
	1 つのグループダイアルに、最大 50 件登録できます。
	グループダイアルは最大 9 件登録できます。
	詳しくは、「グループダイアルを登録する」(p.156) を ごらんください。

送信設定メニュー

1 スキャン ノウト゛	設定	ウスイ◁□■□● コイ	
	原稿をスキャンするときの濃度を設定します。		
2	設定	STD / FINE / S/F / H/T	
	スキャンダ	解像度(ファクス画質)の初期値を選択しま	
	■ STD: ます。	手書きなどを含む通常の原稿の場合に設定し (標準)	
	■ FINE:	小さい文字を含む原稿の場合に設定します。 (ン)	
	■ S/F:新聞などの小さい文字を含む原稿や精密図の場合に設定します。(スーパーファイン:高精密)		
	■ H/T:写真などの濃淡のある原稿の場合に設定します。(ハーフトーン)		
	「H/T」を選択した場合は、「STD」、「FINE」、「S/F」を 選択する画面が表示されます。		
	送信時に、ここで設定した初期値から解像度を変更する 場合は、ファクス画質キーを押します。		
3 ^y9°	設定	オン / オフ	
	名、送信	文書に本機の発信元情報(送信日時、送信者 者ファクス番号、セクション番号、ページ番 字するかどうかを設定します。	

受信設定メニュー

1 メモリ ジュシン モード	設定	オン / オフ	
	機密文書の受信のため、メモリ受信する(か)かしない(オ)かを設定します。メモリ受信モードが「オン」の場合は、受信文書はメモリに蓄積され、指定した時間に出力されます。または、メモリ受信モードを「オ」にしたときに、出力されます。		
	もできまっ	言モードを設定するときに、パスワードの設定 す。パスワードは設定をキャンセルするときに なります。	
	ド」(Driv	「magicolor 2490MF ファクスユーザーズガイ ers and Documentation CD-ROM 内の PDF マ をごらんください。	
2 ヨヒ゛ダシ カイスウ	設定	0~15(初期值:2)	
	ファクス! 間で入力	受信開始までの呼び出し音の回数を 0 ~ 15 の します。	
	留守番電話を接続して使用する場合は、設定メニューの「ルスバンデンワセツゾケ」を「オン」に設定し、留守番電話機側の応答するまでの呼び出し回数は本設定より短く設定してください。「ルスバンデンワセツゾケ」について詳しくは「通信設定メニュー」(p.62)をごらんください。		
3 シュクショウ シ゛ュシン	設定	オン / オフ / カット	
		利用紙よりも長い文書を受信したときに、縮小 分割するか、破棄するかを選択します。	
	■ オン:縮	小して印刷します。	
	■ オフ:等	倍で、分割して印刷します。	
	■ カット:用紙に収まらない部分を破棄して印刷します。 ただし、受信文書が印刷用紙よりも 24 mm 以上長い 場合は、分割されます。		
4 ジュシン プリント	設定	メモリ RX/ プリント RX	
	受信文書の印刷を、全ページ受信後に印刷を開始するか、1ページ目を受信後から印刷を開始するかどうかを 選択します。		
	■ メモリ RX: 全ページを受信後、印刷を開始します。		
	■ プリント	RX: 1 ページ目を受信後、印刷を開始します。	

5 ジュシン モード	設定	オート RX/ マニュアル RX
	受信モードを自動受信にするか、手動受信にするかを選 択します。	
	■ オート RX: ファクスの着信後自動的に受信する場合に 設定します。	
	外付け	RX:ファクスの着信後自動的に受信しません。 電話機の受話器を上げるかオンフックキーを から、スタートキーを押すと、受信が開始さ 。
	ザーズガ	こついては、「magicolor 2490MF ファクスユーイド」(Drivers and Documentation CD-ROMマニュアル)をごらんください。
6 7y9	設定	オン / オフ
		文書に受信情報(受信日時、相手先ファクス番 を文書の下部に印字するかどうかを設定しま
7 トレイ センタク	設定	トレイ 1 : キンシ / キョカ トレイ 2 : キンシ / キョカ
		やレポートを印刷するときに、どちらの給紙ト うか選択します。
		レイ2がインストールされていない場合は、 √2」は表示されません。

通信設定メニュー

1 -* > - 1 - 1 - 1 - 2 - 2	=0.4	1 2 / 2017	
1 デンワセン / タイプ	設定	トーン / パルス	
	回線の種類を選択します。回線の種類が正しく選択されていないと、ファクス通信はできません。		
	ご使用の い。	回線の種類を確認してから、設定してくださ	
	2-1-1	ゲー セッテイの「ファクス PTT セッテイ」が「USA」の場 、設定は変更できません。	
2 モニタ オンリョウ	設定	<i>オオキネイ</i> / チイサイ / <i>オ</i> フ	
	回線モニ	タ音の音量を選択します。	
	設 設っ	定が「オフ」の場合でも、オンフックキーを押 たときにはモニタ音が聞こえます。	
3 PSTN/PBX	設定	PSTN / PBX	
	_	または「PBX」は、ご利用の環境に合わせて ください。	
	「PSTN」:	ご利用の環境に電話交換機などがない場合に 選択してください。	
	ГРВХЈ :	ご利用の環境に電話交換機などがあり、内線 電話システムなどを用いている場合に選択し てください。	
4 TEL/FAX キリカエ	設定	オン / オフ	
		ー 自動的に電話着信とファクス受信を切り替える 。電話機を接続した場合に設定します。	
	■ わ:ファクスの場合は自動受信され、電話の場合は呼び出し音が鳴ります。		
		ァクスの場合は自動受信され、電話の場合は だけ相手に返します。	
		ュシン セッテイでの「ジュシン モード」は「オート RX」に 定します。	
5 デンワ ヨビダシ ジカン	設定	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240	
		び出し時間(秒)を設定します。「TEL/ 」が「オン」の場合に設定が有効になります。	

6 ルスハ゛ン デンワ	設定	オン / オフ
セツソ゛ク	電話機の留守番電話機能を使う場合に設定します。	
	「か」に設定した場合、留守番電話応答中にファクス信号を検出するとファクス受信に切替えます。	
	ジュシン セッテイでの「ジュシン モード」は「オートRX」に 設定します。「TEL/FAX キリカエ」は「オフ」に設定し てください。	

レポート設定メニュー

1 ツウシン カンリ レホ゜ート	設定	オン / オフ
		レポートを印刷するかどうかを設定します。 定すると、通信 60 件ごとに、印刷されます。
	通信管理	レポートで送受信の結果を確認できます。
2 ソウシン ケッカ レホ゜ート	設定	オン / オン (エラー) / オフ
		送信終了後に、自動的に送信結果レポートを印 どうかを設定します。
	■ か:送	信終了毎に印刷します。
	■ か(エラ ます。	-): エラーになった送信の場合にのみ印刷し
	■ オフ:エ	ラーになったときでも印刷しません。
3 シ゛ュシン ケッカ	設定	オン / オン (エラ−) / オフ
レホ° ート 	ファクス受信終了後に、自動的に受信結果レポートを印 刷するかどうかを設定します。	
	■ わ:受信終了毎に印刷します。	
	■ オン(エラ ます。	-): エラーになった受信の場合にのみ印刷し
	■ オフ:エ	ラーになったときでも印刷しません。

ユーザー設定メニュー



太字は工場出荷時の設定値を表します。

1 77	設定	Japan / Korea / Malaysia / Mexico / Netherlands / New Zealand / Norway / Philippines / Poland / Portugal / Russia / Saudi Arabia / Singapore / Slovakia / South Africa / Spain / Sweden / Switzerland / Taiwan / Turkey / USA / UK / Argentina / Australia / Austria / Belgium / Brazil / Canada / China / Czech / Denmark / Europe / Finland / France / Germany / Greece / Hong Kong / Hungary / Ireland / Israel / Italy
	本機を設	置した国を設定します。
2 = チジ セッティ	設定	ジ カンノ セッテイ: 00 ~ 23 フン ノ セッテイ: 00 ~ 59 ネン ノ セッテイ: 00 ~ 99 (2000 ~ 2099) ツキ ノ セッテイ: 01 ~ 12 ヒ ノ セッテイ: 01 ~ 31
	現在の日	時をテンキーで入力します。
	「ファクス PTT セッテイ」が「USA」または「Canada」に設定されている場合は、サマータイムに合わせて自動的に変更されます。(開始日:4月の第1日曜日午前2時、終了日:10月の最終日曜日午前2時)	
3 ヒヅケノケイシキ	設定	MM/DD/YY / DD/MM/YY / YY/MM/DD
	レポート・	やリストの日時表示の形式を選択します。
4 コテイ ハ゛イリツ	設定	インチ / メトリック
		- 率のプリセットで使用する単位系を、インチま メートルのいずれかに設定します。
5 ファクス ハンコ・ウ		ァクス番号を入力します。数字、スペース、 10 桁まで入力できます。
	ここで設定の場合に	定したファクス番号が送信先の文書のヘッダに ます。
6 ハッシン モト	発信元名	を入力します。32 桁まで入力できます。
	ここで設! されます。	定した発信元名が送信先の文書のへッダに印刷 。

ダイレクトプリントメニュー

太字は工場出荷時の設定値を表します。

本機の設定よりカメラの設定が優先される場合があります。

1 + v + Lv.2.m	設定	[*==[/ / == / >= / >.	
1 ガゾウ ヒンシツ		ドラフト / ノーマル / ファイン	
	カメラダイレクトプリントの画像解像度を選択しま す。		
	ドラフト: 600 dpi×600 dpi		
	ノーマル:1200 c	dpi × 600 dpi	
	ファイン:2400 c	dpi × 600 dpi	
2 ヨウシ サイズ	トレイ	FU1 1 / FU1 2*	
	用紙種類	トレイ1 を選んだ場合、用紙の種類を選択 します。	
		フッウシ / ラベル ヨウシ / カンセイ ハガキ / アツガミ / コウタクシ	
	用紙サイズ	トレイ2 を選んだ場合、A4 またはレターのみ 選択できます。	
		A4 / B5 / A5 / レター / ステートメント	
		用紙種類で「カンセイ ハガキ」を選択した場合は、カンセイ ハガキも選択できます。	
		用紙種類で「コウタクシ」を選択した場合は、フォト サイズ 4 × 6″、フォト サイズ 10 × 15、レター 2UP SPL、A4 4UP SPL、A4 2UP SPLも選択できます。	
	カメラダイレクトプリントで使用するトレイ、用紙積 類、用紙サイズを選択します。		
3 N-UP レイアウト	設定	1/2/3/4/6/8	
	1 枚の用紙に印刷する画像の数を設定します。		
	うえダ サイズ」	たはトレイ2が装着されておらず、その イレクトプリントメニューの「ヨウシ が「A4」または「レター」以外の場合は設 ません。	

^{* 「}トレイ2」はオプションのトレイ2装着時のみ表示されます。

ネットワーク設定メニュー



太字は工場出荷時の設定値を表します。

1 IP 71 VX	設定	ジドウシュトク / コテイ				
	IP アドレスを自動取得するか、入力して設定するかを選択します。使用する IP アドレスについて詳しくは、ネットワーク管理者に連絡してください。					
2 サブネットマスク	接続されているネットワークのサブネットマスクを入 力します。					
	「1 IP アドレス」で「オート」を選択していると、サブネットマスクは設定できません。					
3 ゲートウェイ	接続されているネットワークのゲートウェイを入力し ます。					
	「1 IP アドレス」で「オート」を選択していると、ゲート ウェイは設定できません。					
4 DNS セッティ	設定	キンシ / キョカ				
	DNS(ドメインネームシステム)を禁止するか、i するかを選択します。					



入力された文字を編集または削除するにはキャンセル/C キーを押し てください。設定を取り消す場合は、キャンセル/C キーを 1 秒以上 押し、もう一度キャンセル/Cキーを押してください。

メール設定メニュー



太字は工場出荷時の設定値を表します。

	I					
1 ソウシンシャ メイ	メールの送信者名を入力します。送信者名は 20 文字まで入力することができます。					
	初期値は「magicolor 2490MF」です。					
	国 カタカ	ナは入力することができません				
2 メール アドレス	メール送信者のメールアドレスを入力します。メールアドレスは 64 文字まで入力することができます。					
3 SMTP #-/*	SMTP サーバ	の IP アドレスまたはホスト名を入力し				
	ます。IPアト	・レス、ホスト名は 64 文字まで入力する				
	ことができま	す。				
4 SMTP ポート No.	設定	1-65535 (Default: 25)				
	SMTP サーバ	のポートを設定します。				
5 SMTP サーバ タイム	設定	30-300 (Default: 60)				
アウト	SMTP サーバ	のタイムアウト時間を秒数で設定しま				
	す。					
6 テキスト ソウニュウ	設定	オン / オフ				
	指定されたテ かしないかを	キストを、メッセージの本文に挿入する 選択します。				
	■ か:以下の)テキストが、メッセージの本文に挿入				
	されます。					
	Image data (TIFF format) has been attached to the email.					
	■ わ:画像データは添付できます。しかし、テキストは、メッセージの本文に挿入されません。					
7 ケンメイ	メッセージの題名を入力します。題名は 20 文字まで					
	入力することができます。 初期値は「From mc2490MF」です。 シンプログラン・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ショ					



入力された文字を編集または削除するにはキャンセル/C キーを押し てください。設定を取り消す場合は、キャンセル/Cキーを1秒以上 押し、もう一度キャンセル/Cキーを押してください。

スキャナ設定メニュー



太字は工場出荷時の設定値を表します。

	1	T			
1 カイゾウド	設定	150 × 150 / 300 × 300 / 600 × 600			
	メールで送信	するスキャンデータの解像度を設定しま			
	す。				
2 シュツリョク ファイル	設定	TIFF / PDF			
<u> ケイシキ</u>	スキャンしたデータをメールで送信するときのファイル形式を選択します。				
	PDF ファイルは Adobe Acrobat Reader で開くことができます。				
	カラーまたはグレーの TIFF ファイルは、Windows XP の Windows Picture と FAX Viewer では開くことができません。これらのファイルは、アプリケーション(例えば PhotoShop、Microsoft Office Document Imaging または ACDsee)で画像処理すると「くことができます。				
3 フコ゛ウカ ホウシキ	設定 MH / MR / MMR				
	スキャンしたデータをメールで送信するときの圧縮方 法を選択します。				
	MMR は圧縮比が高いですが、受取人のファクスで互換性を持たない可能性があります。MH は圧縮比が低いですが、大部分のファクスで互換性を持ちます。受取人のファクスにふさわしい圧縮方法を選んでください。				

用紙の取り扱い



使用できる出力用紙サイズ

本機では以下の用紙が使用できます。

用紙 用紙サイズ		給紙	両面	コピー	印刷	カメラ	ファ	
	ミリ (mm)	インチ (in.)	トレイ*				ダイレ クト印 刷	クス
A4	210.0×297.0	8.2 × 11.7	1/2	0	0	0	0	0
B5 (JIS)	182.0×257.0	7.2×10.1	1	×	0	0	0	×
A5	148.0×210.0	5.9×8.3	1	×	0	0	0	×
リーガル	215.9×355.6	8.5 × 14.0	1	×	0	0	×	0
レター	215.9×279.4	8.5 × 11.0	1/2	0	0	0	0	0
ステートメン ト	140.0 × 216.0	5.5 × 8.5	1	×	0	0	0	×
エグゼクティ ブ	184.0 × 267.0	7.25 × 10.5	1	×	0	0	×	×
フォリオ	210.0 × 330.0	8.3×13.0	1	×	0	0	×	×
レタープラス	215.9×322.3	8.5×12.69	1	×	×	0	×	×
UK クァトロ	203.2×254.0	8.0×10.0	1	×	×	0	×	×
フールス キャップ	203.2 × 330.2	8.0 × 13.0	1	×	×	0	×	×
ガバメント リーガル	216.0 × 330.0	8.5 × 13.0	1	×	×	0	×	×
開 16	185.0 × 260.0	7.3 × 10.2	1	×	×	0	×	×
開 32	130.0 × 185.0	5.1 × 7.3	1	×	×	0	×	×
ガバメントレ ター	203.2 × 266.7	8.0 × 10.5	1	×	0	0	×	×
16K	195.0 × 270.0	7.7 × 10.6	1	×	×	0	×	×
フォトサイズ 4×6"	101.6 × 152.4	4.0 × 6.0	1	×	×	0	0	×
フォトサイズ 10×15	100.0 × 150.0	3.9 × 5.9	1	×	×	0	0	×
官製ハガキ	100.0×148.0	3.9×5.8	1	×	0	0	0	×
往復ハガキ	148.0×200.0	5.8 × 7.9	1	×	0	0	×	×
B5 (ISO)	176.0×250.0	6.9×9.8	1	×	0	0	×	×
封筒 Com10	104.7 × 241.3	4.125×9.5	1	×	0	0	×	×
封筒 C5	162.0 × 229.0	6.4 × 9.0	1	×	0	0	×	×
封筒 DL	110.0 × 220.0	4.3 × 8.7	1	×	0	0	×	×
封筒洋形 6 号	98.4 × 190.5	3.875×7.5	1	×	0	0	×	×
封筒洋形 2 号	114.0 × 162.0	4.5 × 6.4	1	×	0	0	×	×
封筒洋形 0 号	120.0 × 235.0	4.7 × 9.2	1	×	0	0	×	×

用紙	用紙サイズ		給紙 i	両面	コピー	印刷	カメラ	ファ
	ミリ (mm)	インチ (in.)	トレイ*				ダイレ クト印 刷	クス
封筒長形 4 号	90.0 × 205.0	3.5 × 8.1	1	×	0	0	×	×
封筒洋形 4 号	105.0×235.0	4.1 × 9.3	1	×	0	0	×	×
フリーサイズ (最小値)	92.0 × 148.0	3.6 × 5.8	1	×	×	0	×	×
フリーサイズ (最大値)	216.0 × 356.0	8.5 × 14.0	1	×	×	0	×	×

厚紙は A4/ レターサイズまたはそれ以下の用紙サイズのみに対応しています。

備考: * トレイ 1 は汎用

トレイ2は普通紙(リサイクル)専用

用紙種類

普通紙以外の特殊紙に印刷する際には、十分な品質の印刷結果が得られるか、あらかじめ試し印刷をしてください。

用紙はセットするまで包装紙の中に入れ、平らな場所で保管してください。 本機で利用できる用紙の種類は printer.konicaminolta.jp にアクセスしてご確 認ください。

普通紙(リサイクル)

容量	トレイ1	200 枚	(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 2	500 枚	(用紙の厚さにより変わります)
プリンタド	普通紙		
ライバでの 用紙種類の 設定	(リサイクル)		
坪量	60 ~ 90 g/m ²		
両面印刷	対応しています	0	

以下の用紙を使用してください。

■ 販売店で取り扱っている OA 用紙、リサイクル紙など、プリンタとコピー対応の普通紙(リサイクル)

ご注意

以下に示す用紙は使用しないでください。印刷品質の低下や、紙づまり、本機の故障の原因になります。

72 用紙種類

以下のような用紙は使用しないでください。

- 表面加工されている用紙(カーボン紙、カラー加工された紙など)
- カーボン紙
- 感熱紙、熱転写用紙
- 水転写用紙
- 感圧紙
- インクジェットプリンタ用紙(スーパーファイン紙、光沢フィルム、は がきなど)
- 一度印刷に使用した用紙
 - インクジェットプリンタで印刷された用紙
 - モノクロ/カラーのレーザープリンタ/コピー機で印刷された用紙
 - 熱転写プリンタで印刷された用紙
 - 他のプリンタやファクス機で印刷された用紙
- 湿気のある用紙 湿度が 35% ~ 85% の場所に用紙を保管してください。湿気があるとトナーは用紙にうまく付着しません。
- 粘着性のある用紙
- 折られた用紙、しわのある用紙、エンボス加工されている用紙、曲がった用紙
- 穴の開いた用紙、パンチ穴加工された用紙、破れた用紙
- なめらかすぎる用紙、あらすぎる用紙、織られたもの
- 表と裏で紙質(あらさ)が異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙
- 静電気がたまっている用紙
- アルミ箔や金箔、光っているもの
- 感熱紙、または定着部の温度(180°C)に耐性がない用紙
- 変則的な形の(長方形でない、正しい角度で断裁されていない) 用紙
- のり、テープ、クリップ、ステープル、リボン、留め金、ボタンがついているもの
- 酸性のもの
- その他対応していない用紙

用紙種類 73

厚紙

坪量 90 g/m 2 より厚い用紙を厚紙として扱います。どの厚紙の場合も、あらかじめ普通紙で試し印刷をして確認してください。

厚紙には連続印刷することができます。ただし、用紙の品質や印刷環境によっては、給紙がうまくいかない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

容量	トレイ 1	50枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 2	対応していません。
プリンタド ライバでの 用紙種類の 設定	厚紙	
坪量	91 ~ 163 g/m²	
両面印刷	対応していません。	

以下のような使いかたはしないでください。

■ トレイ1の中で厚紙を他の用紙と混ぜないでください。紙づまりの原因になります。

封筒

封筒の表面(宛先(表)面)のみに印刷が可能です。種類によっては、3枚 構造になっているものがあります(表面/裏面/折り返し)。その場合、重 なっている部分の印刷が欠けたり、かすれる可能性があります。

封筒には連続印刷することができます。ただし、用紙の品質や印刷環境に よっては、給紙がうまくいかない場合があります。問題が起こったときは、 連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

容量	トレイ1	10枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 2	対応していません。
プリンタド ライバでの 用紙種類の 設定	封筒	
両面印刷	対応していませ	 せん。

以下の封筒を使用してください。

■ 接合部が斜めで、折り目と縁がしっかりしている事務用封筒



🖺 🖍 印刷時に高温のローラー部を通過するため、封にのりがついた封 筒はのりが接着してしまう場合があります。乳液質の接着剤が使 われている封筒をお使いください。

- レーザープリンタ対応の封筒
- 乾いている封筒

以下のような封筒は使用しないでください。

- 折り返し部分にのりがついている封筒、封にのりがついた封筒
- テープシール、金属の留め具、クリップ、ファスナー、はがして使用す るシールがついている封筒
- 窓付きの封筒
- 表面が粗い和紙などの封筒
- 定着部の熱(180°C)で溶けたり、燃焼、蒸発、有毒ガスを発生するも のが使われている封筒
- すでにのりでとじられている封筒

75 用紙種類

ラベル用紙

ラベル用紙は、表面の紙(印刷面)、シール部分、台紙で構成されています。

- 表面の紙は、普通紙の仕様にしたがってください。
- 表面の紙が台紙全体を覆い、シール部分が表面に出ない用紙を使用して ください。

ラベル用紙には連続印刷することができます。ただし、用紙の品質や印刷環境によっては、給紙がうまくいかない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

お使いのアプリケーションにしたがってラベル用紙用のデータを作成してください。また、印刷がずれないか、普通紙で試し印刷をして確認してください。ラベル用紙への印刷についての詳細は、お使いのアプリケーションのマニュアルをごらんください。

容量	トレイ 1	50枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 2	対応していません。
プリンタド ライバでの 用紙種類の 設定	ラベル用紙	
両面印刷	対応していま1	せん。

以下のラベル用紙を使用してください。


■ レーザープリンタ用ラベル用紙

以下のようなラベル用紙は使用しないでください。

- はがれやすいラベル用紙
- 裏紙がはがされていたり、のりがむき出しになっているラベル用紙

ラベルが定着ユニットに貼り付き、紙づまりが起こる可能性があります。

■ 最初から断裁されているラベル用紙



レターヘッド

レターヘッドには連続印刷することができます。ただし、用紙の品質や印刷環境によっては、給紙がうまくいかない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。お使いのアプリケーションにしたがってレターヘッド用のデータを作成してください。また、あらかじめ普通紙で試し印刷をして確認してください。

容量	トレイ1	50枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 2	対応しています。
プリンタド ライバでの 用紙種類の 設定	レターヘッド	
両面印刷	対応しています	 す。

用紙種類 77

官製はがき

官製はがきには連続印刷することができます。ただし、用紙の品質や印刷環 境によっては、給紙がうまくいかない場合があります。問題が起こったとき は、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

お使いのアプリケーションにしたがって官製はがき用のデータを作成してく ださい。また、あらかじめ普通紙で試し印刷をして確認してください。

容量	トレイ1	50枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 2	対応していません。
プリンタド ライバでの 用紙種類の 設定	官製ハガキ	
両面印刷	対応していま1	せん。

以下の官製はがきを使用してください。

■ 官製はがき (100×148 mm) (市販の官製はがきには、使用できないものがあります。)

以下のようなはがきは使用しないでください。


- 光沢のあるもの
- 曲がっているもの
- インクジェットプリンタ用官製はがき
- 切り込みやミシン目のある官製はがき
- すでに印刷されているもの、色加工されているもの (官製はがきの製造時に表面に散布される、紙同士の貼り付きを防止す る粉が給紙ローラーに付着して給紙できなくなる場合があります。)



■ 官製はがきが曲がっているときは、トレイ1 にセットする前に曲がっている部分を平らに しておいてください。



■ 大きく曲がっていたり、先端が 曲がっているもの



OHP フィルム



■ セットする前に OHP フィルムをさばかないでください。 静電気が発 生し、印刷時のエラーの原因になります。



■ 一度に多くの OHP フィルムをセットしないでください。また、OHP フィルムの表面を手で触わると、印刷品質に影響を及ぼす可能性が あります。



過紙部は清潔に保ってください。OHP フィルムは通紙部の汚れの影 響を大きく受けてしまいます。用紙の先端/後端に影がみられる場 合は、「メンテナンス」(p.181) をごらんください。



■ 静電気が起きないように、印刷後すぐに OHP フィルムを排紙トレイ から取り除いてください。

OHP フィルムにも連続印刷することができますが、用紙の質、静電気の発 生、印刷環境によって、うまく給紙できない場合があります。一度に多くの OHP フィルムをセットして問題がある場合は、10 枚以下の用紙をセットし てください。



■ 一度に多くの OHP フィルムをセットすると、静電気が発生し、給紙 トラブルの原因になります。

お使いのアプリケーションにしたがって OHP フィルム用のデータを作成し てください。また、印刷がずれないか、普通紙で試し印刷をして確認してく ださい。

容量	トレイ1	50枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 2	対応していません。
プリンタド ライバでの 用紙種類の 設定	OHP フィルム	
両面印刷	対応していま1	せん。



| OHP フィルムを使用する場合、初めに少ない枚数で試し印刷を行い、 問題が起こらないことを確認してください。

以下の OHP フィルムを使用してください。

■ レーザープリンタ用 OHP フィルム

以下のような OHP フィルムは使用しないでください。

- 静電気が発生し、互いにくっつくもの
- インクジェットプリンタ用のもの

79 用紙種類

光沢紙

あらかじめ普通紙で試し印刷をして確認してください。

光沢紙には連続印刷することができます。ただし、用紙の品質や印刷環境によっては、給紙がうまくいかない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

容量	トレイ1	50枚 (用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 2	対応していません。
プリンタド ライバでの 用紙種類の 設定	光沢紙	
両面印刷	対応していませ	せん。

以下のような使いかたはしないでください。

■ トレイ1の中で光沢紙を他の用紙と混ぜないでください。紙づまりの原 因になります。

以下のような光沢紙は使用しないでください。

■ インクジェットプリンタ用のもの

80 用紙種類

印刷可能領域

印刷保証範囲と印刷可能範囲は?

すべての用紙サイズで、用紙の上下左 右から4mmを除く領域が、印刷可能 領域になります。


アプリケーションでページサイズの ユーザー設定を行うときは、最適な結 果が得られるように印刷可能領域内に おさまるサイズを設定してください。



リーガル印刷時には、用紙下の 余白が 18 mm になります。



光沢紙印刷時には、用紙上の余 白が 10 mm になります。




封筒の印刷保証領域

封筒では、封の部分は印刷保証外です。また、印刷保証外領域は封筒の種類 によって異なります。



| 封筒の印刷方 向は、お使い のアプリケー ションによっ て決まります。



ページ余白


ページ余白の設定はお使いのアプリケーションによって決まります。用紙サ イズや余白を既定値から選択すると、印刷できない領域が生じる場合があり ます。最適な結果を得るためには、カスタム設定で本機の印刷可能領域内に おさまる設定を行ってください。

81 印刷可能領域

用紙のセット

用紙のセットのしかたは?

用紙の包みの中のいちばん上といちばん 下の紙を取り除きます。約200枚の用紙 の束を給紙トレイにセットする前にさば いて静電気が起きないようにします。





OHP フィルムはさばかないでく ださい。

ご注意

本機は、幅広い種類の用紙に対応できますが、普通紙以外の種類について は、専門的に印刷するようには設計されていません。普通紙以外の用紙(厚 紙、封筒、ラベル用紙、OHP フィルムなど)を連続印刷すると、印刷品質 が劣化したり本機の寿命が短くなる場合があります。


用紙を補給するときは、まずトレイ内に残っている用紙をすべて取り除き、 補給する用紙とあわせ、用紙の端をそろえてから給紙トレイにセットしてく ださい。種類やサイズの異なる用紙を混ぜてセットしないでください。紙づ まりの原因となります。

トレイ1(手差しトレイ)

トレイ1から印刷できる用紙の種類、サイズについては、「使用できる出力 用紙サイズ」(p.70) をごらんください。

普通紙の場合


f ダストカバーのふたを取り外し ます。



82




トレイ1にリーガルサイ ズの用紙をセットする場 合は、トレイ1前面のパ ネルを開きます。




2 用紙ガイドを広げます。



用紙ガイドの幅を変更す る場合は、ガイド右側の ボタンを押しながら動か してください。




3 印刷したい面を上向きにして用 紙をセットします。






用紙は上限を示す線を超 えないようにセットして ください。


> 普通紙は1度に200枚 (80 g/m²) までセットで きます。



4 用紙のサイズに用紙ガイドを合 わせます。



5 ダストカバーのふたを取り付け ます。




その他の用紙種類の補給

普通紙以外の用紙をセットする場合、最適な印刷結果を得るためにプリンタ ドライバの「用紙種類」メニューを正しく設定してください。(厚紙、封筒、 OHP フィルムなど)

封筒の場合


1 ダストカバーのふたを取り外し ます。



2 用紙ガイドを広げます。



用紙ガイドの幅を変更す る場合は、ガイド右側の ボタンを押しながら動か してください。



 $\bf 3$ フタの面を下にして用紙をセッ トします。




セットする前に、封筒内 部の空気を押し出し、封 筒の折目をしっかり押え てください。空気が残っ ていたり、折り目がしっ かり押えられていない と、封筒にしわができた り、紙づまりの原因にな ります。




封筒は1度に10枚まで セットできます。




封筒のフタが長辺にある 場合は、フタを左側にし てセットしてください。







4 封筒のサイズに用紙ガイドを合 わせます。




5 ダストカバーのふたを取り付けます。




6 スキャナユニット解除レバーを 手前に引きます。



スキャナユニットを開く 時は、必ず ADF を閉じ てから開いてください。




7 スキャナユニットを開きます。



ご注意

スキャナユニット裏側のプレートに手を触れないでください。

8 レバーを引いてトップカバーを 開きます。




ご注意

転写ベルトに手を触れないでください。


排紙トレイに用紙がある 場合には、取り除いてく ださい。




トップカバーを開く時 は、必ず排紙トレイを折 りたたんでください。 トレイが上向きの角度に セットされている場合 は、排紙トレイの右側に あるボタンを押して折り たたみます。




9 左右にある定着ユニット解除レ バーを奥に倒します。




10 トップカバーを閉じます。



11 スキャナユニットを閉じます。




封筒以外の用紙に印刷す る場合は、左右にある定 着ユニット解除レバーを 必ず元の位置に戻してか らプリントしてくださ い。



ラベル用紙/官製はがき/厚紙/ OHP フィルム/光沢紙の場合


1 ダストカバーのふたを取り外し ます。



2 用紙ガイドを広げます。




用紙ガイドの幅を変更す る場合は、ガイド右側の ボタンを押しながら動か してください。




3 印刷したい面を上向きにして用 紙をセットします。




用紙は1度に50枚まで セットできます。



4 用紙のサイズに用紙ガイドを合わせます。



5 ダストカバーのふたを取り付けます。




トレイ 2




トレイ2は普通紙のみセットできます。

普通紙の場合


1 トレイ2を引き出します。




2 トレイ2を軽く持ち上げながら、 完全に引き抜きます。




3 トレイ2のカバーを取り外します。



4 トレイ内部の金属板を、戻らなくなる位置まで押し下げます。




5 印刷したい面を上向きにして用 紙をセットします。







用紙は 100% の線を超え ないようにセットしてく ださい。普通紙は1度に 500 枚 (80 g/m²) まで セットできます。



6 トレイ2のカバーを取り付けま す。



7 トレイ2を本機にセットします。



両面印刷について

両面印刷には自動両面ユニット(オプション)が必要です。取り付け方法は「自動両面ユニットの取り付け」(p.247) をごらんください。

両面印刷の際には、裏映りしにくい用紙を使用してください。裏映りする用紙のときは、片面に印刷した内容が裏面から透けて見えますのでご注意ください。また、お使いのアプリケーションでマージンについても確認してください。あらかじめ試し印刷をし、裏映りの度合いを確認してください。

ご注意

自動両面印刷は、 $60 \sim 90 \text{ g/m}^2$ の普通紙にのみ対応しています。 「使用できる出力用紙サイズ」((p.70) をごらんください。


厚紙、封筒、ラベル用紙、官製はがき、光沢紙、および OHP フィルムでは、両面印刷できません。

自動両面印刷の方法は?

自動両面ユニットが本機に装着されている状態で、両面印刷を行います。 お使いのアプリケーションでの両面印刷用マージンの設定方法を確認してく ださい。

両面印刷

両面印刷の設定には以下のレイアウトがあります。



小冊子

「ページ割付」の「小冊子」を選択した場合、自動的に両面印刷になります。 「小冊子」には以下のレイアウトがあります。

	「左とじ」に設定すると、左にめくるようにレイアウトされます。
3 1	「右とじ」に設定すると、右にめくるようにレイアウトされます。

- 1 トレイ1に普通紙をセットします。
- 2 プリンタドライバで、両面印刷のレイアウトを設定します。
- $\bf 3$ [OK] をクリックします。



自動両面印刷では先に裏面が印刷され、あとで表面が印刷されま

排紙トレイ

どの用紙も本機前部の排紙トレイに印刷面を下向きにして排出されます。排 紙トレイの許容量は、80 g/m²の用紙(A4 /レター)で約 100 枚までです。




排紙トレイの用紙が多くなると、紙づまりが起きたり、用紙が曲 がったり、静電気が起きやすくなります。




OHP フィルムの場合は、印刷したらすぐに排紙トレイから取り除い てください。

排紙トレイは、図のように2種類 の角度に調整できます。






トレイを水平位置にセット するには、排紙トレイの右 側にあるボタンを押します。



100




官製はがきに印刷する場合 は、必ず排紙トレイを水平 位置にセットしてからプリ ントしてください。 トレイを斜めにしたまま印 刷すると、はがきがカール し積載量 10 枚に達する前に エラーが表示される可能性 があります。



排紙トレイを引き出し、長さを2段階に延長することができます。

印刷する用紙サイズに合わせた位置 で使用してください。



101 排紙トレイ

用紙の保管方法

用紙の保管のしかたは?

- 用紙をセットするまで、包装紙に入れたままにして平らで水平な場所に 置いてください。
 - 包装紙に入れずに長期間放置した用紙は、紙づまりの原因になります。
- いったん包装紙から取り出した用紙についても、使用しない場合は元の 包装紙に入れて、水平な冷暗所に保管してください。
- 用紙を以下のような場所・環境に置かないでください。
 - 湿気が多い場所
 - 直射日光があたる場所
 - 高温の場所(35°C以上の場所)
 - ほこりの多い場所
- 他のものに立てかけたり、垂直に置かないでください。

大量の用紙や特殊用紙を購入する場合は、事前に試し印刷をして印刷品質を確認してください。

原稿について

原稿ガラスにセットできる原稿

原稿ガラスにセットできる原稿の種類は以下の通りです。

原稿種類	単票用紙 / 本など
最大原稿サイズ	リーガル
最大積載量	3 kg

原稿ガラスに原稿をセットする場合、以下の点にご注意ください。

- 質量が3kgを超えるものを原稿ガラスに乗せないでください。ガラスが 破損する原因となります。
- 厚手の本などをセットした場合、強い力で上から押さえつけないでください。ガラスが破損する原因となります。

ADF にセットできる原稿

ADF にセットできる原稿の種類は以下の通りです。

原稿種類 / 坪量	普通紙:60 ~ 128 g/m²
原稿サイズ	最大:リーガル
	幅 : 140 mm ~ 216 mm、長さ: 148 mm ~ 356 mm
最大積載量	50 枚

以下のような原稿は、原稿づまりや原稿破損の原因となるため、ADFにはセットしないでください。

- 用紙サイズが不揃いの原稿
- しわ、折れ、カール、破れなどのひどい原稿
- OHP フィルム、第2原図などの透明度の高い原稿
- カーボン紙などの表面がコーティング処理された原稿
- 128 g/m² 以上の厚手の原稿
- クリップ、ステープルなどでとじられた原稿
- 本など製本されている原稿
- のりなどで貼り合わせてある原稿


原稿について 103

- 切取りや切抜きのある原稿
- ラベル用紙
- オフセットマスター
- とじ穴の開いた原稿

原稿をセットする

原稿ガラス上に原稿をセットする


1 ADF を開きます。




2 原稿のコピーしたい面を下側に 向け、原稿ガラス上に置きま す。



原稿の天部(上側)が奥側、または右側になるようにします。また、原稿の端は原稿ガラスの左奥に合わせてください。



3 ADF を閉じます。



ADF 上に原稿をセットする

1 原稿のコピーしたい面(1ペー ジ目)を上向きにし、原稿給紙 トレイヘセットします。



原稿の天部(上側)が奥 側、または右側になるよ うにします。



ADF に原稿をセットする 時は、必ず原稿ガラスに 残っている原稿を取り 除いてください。

2 ガイド板を原稿に沿わせます。





セットした原稿をコピーする手順については「コピー機能を使う」 (p.111)、スキャンする手順については「スキャン機能を使う」 (p.121) をごらんください。

カメラダイレクト



カメラダイレクト印刷をする

PictBridge (1.0 以降)対応のデジタルカメラと本機を USB で接続し、デジ タルカメラに納められた画像を直接印刷することができます。



『ジタルカメラの操作方法については、デジタルカメラの取扱説明 書をごらんください。



🏥 本機では、下記の機能をサポートしません。

- DPOF 印刷
- ・フチなし印刷
- ・DPOF ケーブル接続エラーの回復 インデックスプリントおよび N-UP レイアウトは、用紙サイズがレ ターまたは A4 の場合にのみ使用できます。



╠

「② ますり サイズ」で選択した用紙サイ ズと、トレイにセットした用紙が同じであるか確認してください。



上 カメラダイレクト印刷で使用可能な用紙の種類は、普通紙、厚紙、 ラベル用紙、光沢紙、官製はがきです。

デジタルカメラから直接印刷する

1 必要に応じて本機の操作パネルで、ダイレクトプリントメニューの 「ガゾウ ヒンシッ」、「ヨウシ サイズ」、「N-UP レイアウト」を設定します。



🖹 デジタルカメラ側でこれらの設定(用紙種類および用紙サイズの 設定は除く)が出来る場合は、操作パネルでの設定は必要ありま せん。デジタルカメラでの設定が操作パネルの設定より優先され

操作パネルでの詳しい設定については、「ダイレクトプリントメ ニュー」(p.65) をごらんください。




並べ カメラ上で設定された用紙サイズ(画像サイズ)がカメラダイレ クトメニューの「ヨウシサイズ」で設定したサイズよりも大きい場合、 印刷はできません。



╠
「N-UP レイアウト」はトレイ2が装着されておらず、そのうえダイレ クトプリントメニューの「ヨウシ サイズ」が「A4」または「レター」以 外の場合は設定できません。

- 2 デジタルカメラと、カメラダイレクトフォト印刷ポートを USBケーブルで接続します。
 - USB ケーブルは本機には 同梱されていません。お 使いのデジタルカメラに USB ケーブルが同梱さ れていない場合は、別途 お買い求めください。
- 3 デジタルカメラから、印刷したい画像と枚数の設定をします。
- **4** デジタルカメラで印刷を開始します。



コピー機能を使う



基本コピー

ここでは、基本的なコピーの手順と、コピーの倍率や明るさなどの設定方法 について説明します。



■ コピーを行うとき、ファクスキーまたはスキャンキーが緑色に点灯 している場合は、コピーキーを押してください。



■ 用紙サイズの変更は、「トレイ セッテイ」で行います。詳しくは、「トレイ 設定メニュー」(p.56) をごらんください。

コピーの基本操作

1 原稿を原稿ガラスまたは ADF に セットします。



原稿のセットのしかたにつ いては、「原稿ガラス上に原 稿をセットする」(p.105) または「ADF 上に原稿を セットする」(p.106) をご らんください。





2 必要に応じて各機能の設定をし ます。



■ 画質の設定については、「画質を設定」(p.113) をごらんくださ

倍率の設定については、「倍率の設定」(p.113) をごらんくださ い。

濃度の設定については、「コピーの濃度を設定する」(p.114) を ごらんください。

用紙トレイの設定については、「用紙トレイを選択する」(p.115) をごらんください。

2in1 コピーの設定については、「2in1 コピーの設定」(p.116) を ごらんください。

ID カードコピーの設定については、「ID カードコピーの設定」 (p.117) をごらんください。

両面コピーの設定については、「両面コピーの設定」(p.118) を ごらんください。

部単位でのコピー(ソート)の設定については、「部単位でのコ ピー (ソート) の設定 I (p.119) をごらんください。

3 テンキーでコピー部数を入力します。



|≌| コピー部数を誤って入力してしまった場合は、キャンセル/C キー を押してから、正しいコピー部数を入力し直してください。

4 カラーコピーをとる場合は、スタート/カラーキーを押します。 モノクロコピーをとる場合は、スタート/モノクロキーを押します。



<u></u>
■ コピー中にストップ/リセットキーを押すと、「スタートキーヲオシテクダサイ サイカイシマス」と表示されます。コピーを続ける場合は、スタート/カ ラーキーまたはスタート/モノクロキーを押してください。コ ピーを中止する場合は、ストップ/リセットキーを押してくださ い。

画質を設定

コピー原稿の内容に合わせ、コピーの画質を設定します。

1 画質キーを押します。

2 ◀、▶キーで「MIX」、「モジ」、「シャシン」のいずれかを選択し、メニュー選 択キーを押してください。 メッセージウィンドウが、メイン画面表示に戻ります。


倍率の設定

コピーの倍率を設定する場合には、あらかじめ設定されたプリセット倍率か ら選択するか、カスタム設定で倍率を指定します。

113 基本コピー

プリセット倍率を選択する

1 メッセージウィンドウに目的の倍率が表示されるまで、拡大/縮小キーを 何回か押します。



🆺 「ユーザ セッテイ / コテイ バイリッ」を「メトリック」に設定している場合:1.15 → $1.41 \rightarrow 2.00 \rightarrow 0.50 \rightarrow 0.70 \rightarrow 0.81$ 「ユーザ セッテイ / コテイ バイリツ」を「インチ」に設定している場合: 1.29 → 1.54 \rightarrow 2.00 \rightarrow 0.50 \rightarrow 0.64 \rightarrow 0.78 テンキーでは倍率を入力できません。

選択したプリセット倍率によっては、その倍率で行える用紙サイズ の変換 ($\lceil B5 \rightarrow A4 \mid など$) が、メッセージウィンドウ右下隅のス テータスエリアに表示されます。

カスタム倍率を選択する


1 メッセージウィンドウに目的の倍率が表示されるまで、▲または▼キー を押します。



| ■ ▲キーを押すと拡大側、▼キーを押すと縮小側に、× 0.01 単位で倍率 を変更できます。

設定可能な倍率の範囲は 0.50 ~ 2.00 です。 テンキーでは倍率を入力できません。

コピーの濃度を設定する



1 目的の濃度になるまで、<<、▶キーを押します。



屋 操作パネルの明るさキーでも、コピーの濃度 ←薄い 濃い→ を設定することができます。

明るさキーを押し、濃度の画面を表示しま す。◀、▶キーで濃度を設定し、メニュー選択キーを押してください。

用紙トレイを選択する



用紙トレイは、オプションのトレイ2を装着している場合に選択でき

- 1 機能キーを押します。
- 2「1. トレイ センタク」を選択し、メニュー選択キーを押します。
- 3 ◀、▶キーを押して「トレイ 1」または「トレイ 2」を選択し、メニュー選択 キーを押します。

115 基本コピー

応用コピー


ここでは、2in1 コピー、ID カードコピー、両面コピー、部単位でのコピー (ソート) について説明します。




② 2in1 コピー、ID カードコピー、両面コピー、部単位でのコピー (ソート) の2つ以上を同時に行うことはできません。

2in1 コピーの設定


2in1 コピーは、2 枚の原稿を、1 枚の用紙に集約してコピーします。用紙の 使用枚数を節約できます。



1 2in1 キーを押します。 メッセージウィンドウに 面 が表示されます。



② 2in1 キーを押すと、コピー倍率は画像欠損しない倍率に自動で設 定されます。




IDE ADF を開いていると、2in1 コピーを設定できません。

副会 用紙種類が封筒で 2in1 によるコピー倍率が 50% 以下になる場合 は、50%が設定されます。

ID カードコピーの設定

ID カードコピーを行うと、証明書などの裏表を 1 枚の用紙に 100%でコピーすることができます。



- ID カードコピーを設定すると、倍率は変更できません。
- ID カードコピーは、原稿ガラスでのみ行うことができます。ID カードは原稿ガラスの左奥に合わせて置いてください。 上、左から 4mm は印字されません。ID カードの位置を調整してください。
- ID カードコピーを行うことができる用紙サイズは、A4、レター、 リーガルです。
- **1** 原稿ガラスに ID カードの表面をセットします。
- 2 機能キーを押します。
- **3 ▲、▼キーで「3 ID カードコピー」を選択し、メニュー選択キーを押します。**
- 4 ◀、▶キーで「か」を選択し、メニュー選択キーを押します。
- 5 カラーコピーをとる場合は、スタート/カラーキーを押します。 モノクロコピーをとる場合は、スタート/モノクロキーを押します。 ID カードのスキャンが開始されます。
- 6 「ツギ/ ペ-ジ」が表示されたら、表面と同じ位置に裏面をセットし、スタート/カラーキーまたはスタート/モノクロキーを押します。 裏面をスキャンした後、印刷が自動的に始まります。 メッセージウィンドウが、メイン画面表示に戻ります。

応用コピー 117

両面コピーの設定

両面コピーは、2枚の片面原稿を1枚の用紙の両面にコピーします。



■ 両面コピーはオプションの自動両面ユニットを装着している場合に 設定できます。


- 1 機能キーを押します。
- 2 ▲、▼キーで「2 リョウメン」を選択し、メニュー選択キーを押します。
- 3 ∢、▶キーで「チョウヘン」または「タンペン」を選択し、メニュー選択キーを 押します。

メッセージウィンドウに 🖟 が表示されます。



じて フルカラーの両面コピーをとる場合には、原稿のスキャンが終 わってから、印刷が開始されるまで30~50秒がかかります。

■ 両面コピーの設定には以下の種類があります。




原稿ガラスを使用した両面コピー

原稿ガラスに原稿をセットして、両面コピーを行うこともできます。

1 原稿ガラスに1枚目の原稿を セットします。



原稿のセットのしかたに ついては、「原稿ガラス 上に原稿をセットする」 (p.105) をごらんくださ い。



118 応用コピー

- 2 機能キーを押し、両面コピーの設定をします。
- 3 カラーコピーをとる場合は、スタート/カラーキーを押します。 モノクロコピーをとる場合は、スタート/モノクロキーを押します。 原稿のスキャンが開始されます。
- 4 メッセージウィンドウに「ツギノ ページ」と表示されたら、原稿ガラスに 次の原稿をセットして、スタート/カラーキーまたはスタート/モノク ロキーを押します。

2枚目のページ(裏面)のスキャンが完了すると、印刷が自動的に開始 されます。

メイン画面表示に戻ります。


部単位でのコピー(ソート)の設定

ソートを設定すると、複数枚の原稿を複数 部コピーする場合に、1部ずつページ順に 揃えて印刷することができます。



リートを行う場合、原稿を ADF に セットする必要があります。

1 ソートキーを押します。 メッセージウィンドウに が表示され ます。



➡️ 「コピ- セッテイ/ブタンイ インサツ」が「オン」に設定されている場合は、ソート キーを押さないでください。

ADFが開いていると、ソートを設定できません。

119 応用コピー

スキャン機能を 使う

基本スキャン


USB でスキャンデータをコンピュータに取り込む

スキャンは TWAIN 対応のアプリケーションから行えます。ここでは Adobe Photoshop の例で説明します。

■ スキャンしたデータをメールで送信する場合は、スキャンキーを押 してください。詳しくは、「スキャンしたデータをメールで送信す る」(p.125) をごらんください。

1 原稿を原稿ガラスまたは ADF に セットします。

原稿のセットのしかたに ついては、「原稿ガラス 上に原稿をセットする」 (p.105) および「ADF上 に原稿をセットする」 (p.106) をごらんくださ い。





- 2 スキャンデータを取り込むアプリケーションを起動します。
- $oldsymbol{3}$ 「ファイル〕メニューから[読み込み]を選択し、スキャナドライバを 起動します。

アプリケーションからスキャン画像を読み込む場合、スキャナド ライバは「KONICA MINOLTA magicolor 2490MF」と表示されま す。

- 4 必要に応じてスキャナドライバの設定をします。
- $\mathbf{5}$ スキャナドライバの [スキャン] をクリックします。

スキャナドライバの設定



原稿サイズ

原稿サイズを指定します。

スキャンタイプ

トゥルーカラー、グレー、写真、白黒から選択します。

解像度

150dpi × 150dpi、300dpi × 300dpi、600dpi × 600dpi から選択します。

スキャンモード

オートまたはマニュアルを選択します。マニュアルを選択すると、回転、明るさ/コントラスト、鮮明さ、カーブ、レベル、カラーバランス、色相/彩度を設定できます。

設定可能な項目は、選択したスキャンタイプによって異なります。

画像サイズ

スキャン画像のデータサイズを表示します。

基本スキャン 123

スキャン

スキャンを開始します。

バージョン情報

バージョン情報を表示します。

閉じる

スキャナドライバのウィンドウを閉じます。

プレビューウィンドウ

スキャンのプレビューを表示します。

クリア

プレビューを削除します。

幅/高さ

スキャンする範囲の幅と高さを表示します。

プレスキャン

プレビューウィンドウにプレビューを表示します。

ヘルプ

ヘルプを表示します。

スキャンしたデータをメールで送信する

スキャンしたデータは、メールサーバを経由して送信されます。

スキャンしたデータをメールで送信するには、ネットワークの設定、メール の設定が必要です。詳しくは、「ネットワーク設定メニュー」(p.66)、「メー ル設定メニュー」(p.67) をごらんください。

🗎 ユーザ認証を必要とする SMTP サーバについて、この機能はサポート



■ メールで送信できる用紙サイズはリーガル(LG)、レター(LT)、ス テートメント (ST)、A4、A5、B5 のみです。

スキャンしたデータをメールで送信する

- 1 スキャンキーを押します。
- **2** 原稿を原稿ガラスまたは ADF にセットします。



原稿のセットのしかたについては、「原稿ガラス上に原稿をセットす る」(p.105) または「ADF上に原稿をセットする」(p.106) をごら んください。



『 原稿をカラーでスキャンする場合は、原稿ガラスに原稿をセットし てください。

- 3 以下の操作から、相手先のメールアドレスを指定し、メニュー選択キー を押します。
 - メールアドレスを入力する
 - ワンタッチダイアルキーを使用する
 - 短縮ダイアルを使用する
 - リストから相手先を選択する
 - 検索して相手先を探す



■ 相手先を指定する操作について詳しくは、「相手先を指定する」 (p.128) をごらんください



■ 1個のTOアドレスと124個のCCアドレスで、合計125人の相手先を指 定することができます。



□ スキャンキーを押した後に指定したメールアドレスは、メールの宛 先として送信されます。

4 タイトル(件名)を入力し、メニュー選択キーを押します。

- 5 以下の操作から、CC で送信したい相手先のメールアドレスを指定し、 メニュー選択キーを押します。
 - メールアドレスを入力する
 - ワンタッチダイアルキーを使用する
 - 短縮ダイアルを使用する
 - リストから相手先を選択する
 - 検索して相手先を探す
- 相手先を指定する操作について詳しくは、「相手先を指定する」 (p.128) をごらんください
- 複数の相手先に CC で送信する場合は、メニュー選択キーを押して相 手先を指定します。すべての相手先の指定が終わるまで、手順 5 を 繰り返します。
- 6 CC で送信したい相手先の指定が終了したら、メニュー選択キーを押します。
- **7** ◀、▶キーでカラー設定(「カラー」「グレー」「シロクロ」)を選択し、メニュー選択キーを押します。
- 原稿を ADF からスキャンする場合、「カラー」に設定しないでください。「カラー」に設定すると、原稿のスキャンが自動的に原稿ガラスに変更されます。
- **8** ◀、▶キーで画質(「150 × 150」「300 × 300」「600 × 600」)を選択し、 メニュー選択キーを押します。
- 手順 7 で「カラー」「グレー」を選択した場合は、「600 × 600」は選択できません。
- 読み取りの詳細を設定する場合は、▼キーを押してください。詳しくは、「読み取りモードの設定を変更する」(p.140) をごらんください。
- 9 原稿をADFにセットした場合は、手順10へ進んでください。 原稿を原稿ガラスにセットした場合は、手順11へ進んでください。
- **10 ◄、▶**キーを押して、「ADF(XXX)」を選択します。 手順 14 へ進んでください。
 - 読み取りのサイズを変更する場合は、▼キーを押してください。詳しくは、「読み取りサイズの設定変更をする」(p.141) をごらんください。
- **11** ◀、▶キーを押して、「ブック(XXX)」を選択します。
 - 手順7で「カラー」を選択した場合、「ブック スキャン (XXX)」と表示されます。
 - 読み取りのサイズを変更する場合は、▼キーを押してください。詳しくは、「読み取りサイズの設定変更をする」(p.141) をごらんください。

- 12 メニュー選択キーを押します。 スキャンが開始されます
- 13 複数枚の原稿を読み取る場合は、「ツギノページ」が表示されたら次の原稿を原稿ガラスにセットし、メニュー選択キーを押します。 原稿の枚数分、手順 13 を繰り返します。
- 14 スタートキーを押します。 原稿を ADF にセットした場合は、スキャンを開始し、データが相手先に送信されます。

原稿を原稿ガラスにセットした場合は、スキャンしたデータが相手先に 送信されます。

- スキャンを中止する場合は、ストップ/リセットキーを押してください。ジョブをキャンセルする画面で、「YES = センタク」を選択して、メニュー選択キーを押します。
- スキャンしたデータが送信できなかったとき、送信結果が印刷される場合があります。

相手先を指定する

相手先の指定のしかたには、以下の方法があります。

- 直接入力する:テンキーで直接メールアドレスを入力します。
- ワンタッチダイアルキーを使う:ワンタッチダイアルキーに登録された 相手先を呼び出します。
- 短縮ダイアル番号を使う:短縮ダイアル番号に登録された相手先を呼び 出します。
- 検索機能(リスト/検索)を使う:ワンタッチダイアルや短縮ダイアル に登録された相手先を検索し、指定します。

メールアドレスを直接入力して送信する

テンキーを使ってメールアドレスを入力します。

1 スキャンキーを押して、スキャンモード画面を表示させます。



メール ソウシン ーケ゛ンコウ ヲ セットシテクタ゛サイー

2 原稿をセットします。




原稿のセットのしかたにつ いては、「原稿ガラス上に原 稿をセットする」(p.105) または「ADF上に原稿を セットする」(p.106) をご らんください。






- 3 テンキーを使って、相手先の メールアドレスを入力します。
- 文字の入力/修正については、 「入力のしかた」(p.259) を ごらんください。



4 メニュー選択キーを押します。 入力した相手先にメールを送信 する操作については、「スキャ ンしたデータをメールで送信す る」(p.125) をごらんくださ い。





ワンタッチダイアルキーを使って送信する

よく使うメールアドレスを、ワンタッチダイアルキーに登録します。メール アドレスの手入力をしないため、簡単に呼び出せ、正確に相手先を指定でき ます。

相手先は、前もってワンタッチダイアルキーに登録されている必要 があります。詳しくは、「ワンタッチダイアルを登録する」(p.143) をごらんください。

1 スキャンキーを押して、スキャ ンモード画面を表示させます。



メール ソウシン ーケ゛ンコウ ヲ セットシテクタ゛サイ-

2 原稿をセットします。



原稿のセットのしかたにつ いては、「原稿ガラス上に原 稿をセットする」(p.105) または「ADF 上に原稿を セットする」(p.106) をご らんください。






3 目的のワンタッチダイアルキー を押します。

相手先の名前がメッセージウィンド ウに表示されます。

指定した相手先にメールを送信する 操作については、「スキャンした データをメールで送信する」 (p.125) をごらんください。



複数の相手先を指定したい 場合は、グループダイアル が登録されたワンタッチダ イアルキーを押してください。



To = ABCOK=センタク ソウシン=スタート



🏥 メールアドレスが登録されていないワンタッチダイアルキーを押し た場合、「メールアドレスデハアリマセン」というメッセージが表示されます。 また、何も登録されていないワンタッチダイアルキーを押した場合、 「トウロク サレテイマセン」というメッセージが表示されます。メールアドレス が登録されているワンタッチダイアルキーを押してください。

短縮ダイアルキーを使って送信する

よく使うメールアドレスを、短縮ダイアルに登録します。メールアドレスの 手入力をしないため、簡単に呼び出せ、正確に相手先を指定できます。



単 相手先は、前もって短縮ダイアルに登録されている必要があります。 詳しくは、「短縮ダイアルを登録する」(p.149)を参照ください。

1 スキャンキーを押して、スキャ ンモード画面を表示させます。



メール ソウシン ーケ゛ンコウ ヲ セットシテクタ゛サイー

2 原稿をセットします。



原稿のセットのしかたにつ いては、「原稿ガラス上に原 稿をセットする」(p.105) または「ADF上に原稿を セットする」(p.106) をご らんください。





3 短縮ダイアルキーを押します。



タンシュク タ゛イアル=

4 テンキーで、目的の短縮ダイア ル番号(3桁)を入力します。 相手先の名前がメッセージウィ ンドウに表示されます。 指定した相手先にメールを送信 する操作については、「スキャ ンしたデータをメールで送信す る」(p.125) をごらんくださ い。





短縮ダイアル番号を間違え た場合には、キャンセル/C キーを押します。

To=ABC OK=センタク ソウシン=スタート



メールアドレスが登録され ていない短縮ダイアル番号を入力した場合、「メールアドレス デハ アリマセン」 というメッセージが表示されます。また、何も登録されていない短 縮ダイアル番号を入力した場合、「トウロク サレテイマセン」というメッセージ が表示されます。メールアドレスが登録されている短縮ダイアル番 号を入力してください。

リスト機能で検索して送信する

ワンタッチダイアルまたは短縮ダイアルに登録された相手先は、リスト機能 や検索機能で検索できます。

リスト機能を使用した検索のしかたは、以下のとおりです。

1 スキャンキーを押して、スキャ ンモード画面を表示させます。



メール ソウシン ーケ゛ンコウ ヲ セットシテクタ゛サイー

2 原稿をセットします。



原稿のセットのしかたにつ いては、「原稿ガラス上に原 稿をセットする」(p.105) または「ADF 上に原稿を セットする」(p.106) をご らんください。






3 短縮ダイアルを2回押します。




4 ◀または▶キーを押して、「リスト」を選択し、メニュー選択キーを押します。 ワンタッチダイアルおよび短縮ダイアルに登録された相手先のリストが表示されます。




*リスト ケンサク


➡, ► & センタク



5 ▲または▼キーで目的の相手先を選択します。



6 メニュー選択キーを押します。 指定した相手先にメールを送信 する操作については、「スキャ ンしたデータをメールで送信す る」(p.125) をごらんくださ



検索機能で検索して送信する

ワンタッチダイアルまたは短縮ダイアルに登録された相手先は、リスト機能 や検索機能で検索できます。

検索機能を使用した検索のしかたは、以下のとおりです。

1 スキャンキーを押して、スキャンモード画面を表示させます。



メール ソウシン ーケ゛ンコウ ヲ セットシテクタ゛サイー

2 原稿をセットします。



原稿のセットのしかたにつ いては、「原稿ガラス上に原 稿をセットする」(p.105) または「ADF上に原稿を セットする」(p.106) をご らんください。







3 短縮ダイアルを2回押します。



4 ◀または▶キーを押して、 「ケンサク」を選択し、メニュ一選 択キーを押します。 検索文字を入力する画面が表示 されます。



ケンサク *リスト **■**, **■** & センタク



5 テンキーで、検索したい相手先 の名前の一部を入力します。



ロンタッチダイアルまたは 短縮ダイアル番号に登録し ている名前を入力してくだ さい。文字の入力について は、「入力のしかた」 (p.259) をごらんください。



10 文字を検索文字として入 力できます。




ケンサクー>>A OK=センタク [1]


6 メニュー選択キーを押します。 手順5で入力した検索文字に該 当する相手先が表示されます。



該当する名前がワンタッチ ダイアルまたは短縮ダイア ルから検索されなかった場 合は、「(0)」が表示された あと、検索文字入力画面が 表示されます。



A (2) ケンサク=センタク ヒョウシ゛==』 7 検索結果から相手先を選択する 場合は、手順9へ進みます。 または検索結果をさらに絞り込 んで検索する場合は、メニュー 選択キーを押し、検索文字を入 力します。




8 メニュー選択キーを押します。



9 ▲または▼キーで目的の相手先 を選択します。




目的の相手先名が検索結果 に表示されなかった場合、 キャンセル/C キーを2回押 し、検索文字入力画面に戻 ります。別の検索文字を入 力してみてください。





10 メニュー選択キーを押します。 指定した相手先にメールを送信 する操作については、「スキャ ンしたデータをメールで送信す る」(p.125) をごらんくださ い。



読み取りモードの設定を変更する

- **1** 画質 (「150 × 150」「300 × 300」「600 × 600」) を選択する画面で、▼ キーを押します。 データ形式を選ぶ画面が表示されます。
- 2 ◀、▶キーでメールに添付するデータの形式(「TIFF」「PDF」)を選択し、▼キーを押します。
- PDF ファイルは Adobe Acrobat Reader で開くことができます。
- カラーまたはグレーの TIFF ファイルは、Windows XP の Windows Picture と FAX Viewer では開くことができません。これらのファイルは、アプリケーション(例えば PhotoShop、Microsoft Office Document Imaging または ACDsee)で画像処理すると開くことができます。
- 選択をキャンセルする場合は、キャンセル /C キーを押します。カラー設定の画面が表示されます。
- カラー設定で「グレー」または「カラー」を選択した場合は、手順3、4の 設定は表示されません。
- 3 ∢、▶キーでスキャン濃度を設定し、▼キーを押します。
- **4 ◄、▶**キーで圧縮符号化方式(「MH」、「MR」、「MMR」)を選択します。
- 5 設定した後、▲キーを押して画質を選択する画面まで戻します。

読み取りサイズの設定変更をする

- **1** 原稿のセット(「ADF」「ブック」)を選択する画面で、▼キーを押します。
- **2** ◀、▶キーで、読み取りサイズ(「A4」「B5」「ST」「LT」「LG」「A5」) を選択し、メニュー選択キーを押します。




設定をキャンセルする場合は、キャンセル /C キーを押します。原稿 のセットを選択する画面に戻ります。

相手先を登録する

メールアドレス登録機能について

頻繁に使うメールアドレスは、ワンタッチダイアル、短縮ダイアル、グルー プダイアルとして登録でき、送信時に簡単に呼び出すことができます。ま た、登録することで、メールアドレスの入力エラーを防ぐことができます。 登録には、以下の種類があります。

- ワンタッチダイアル:ワンタッチダイアルキーにメールアドレスを登録 します。ワンタッチダイアルキーを押すと、メールアドレスを呼び出す ことができます。登録のしかたについては、「ワンタッチダイアル」 (p.143) をごらんください。
- 短縮ダイアル:短縮ダイアルにメールアドレスを登録します。短縮ダイ アルキーを押し、短縮ダイアル番号をテンキーで入力すると、メールア ドレスを呼び出すことができます。登録のしかたについては、「短縮ダ イアル」(p.149) をごらんください。
- グループダイアル:複数の相手先をグループとしてまとめて、ひとつの ワンタッチダイアルキーに登録します。ワンタッチダイアルキーを押す と、グループを呼び出すことができます。登録のしかたについては、 「グループダイアル」(p.156) をごらんください。



索機能を使用して、相手先を検索できるようになります。検索機能 の使用方法については、「リスト機能で検索して送信する」(p.134) または「検索機能で検索して送信する」(p.136)をごらんください。

ワンタッチダイアル


ワンタッチダイアルを登録する

頻繁に使うメールアドレスは、ワンタッチダイアルに登録します(最大9) 件)。


メール送信時には、ワンタッチダイアルキーを押して、メールアドレスを呼 び出します。

複数の相手先を1つのワンタッチダイアルキーに登録する場合は、グ ループダイアルとして登録してください。グループダイアルの登録 のしかたは、「グループダイアルを登録する」(p.156) をごらんくだ さい。


1 メニュー選択キーを押し、▼ キーを3回押します。




2「ファクス トウロク」画面が表示されて いることを確認して、メニュー 選択キーを押します。




3「ワンタッチ ダイアル」画面が表示され ていることを確認して、メ ニュー選択キーを押します。






4 メールアドレスを登録したいワ ンタッチダイアルキーを押しま す。





選択したワンタッチダイ アルキーにすでにメール アドレスが登録されてい る場合は、「トウロクズミ デス!」というメッセージ が表示されます。メ ニュー選択キーを押し て、何も登録されていな いキーを押してください。




5 ワンタッチダイアルの名前を入 カし、メニュー選択キーを押し ます。





名前には20文字まで入力 できます。




🌬 文字の入力/修正につい ては、「入力のしかた」 (p.259) をごらんくださ い。

登録をキャンセルするには、キャンセル /C キーを押します。(名) 称を入力している途中で登録をキャンセルする場合は、メニュー

選択キーを押してからキャンセル/Cキーを押します。)

6 テンキーで相手先のメールアドレスを入力し、メニュー選択キーを押します。 入力した情報が、ワンタッチダイアルキーに登録され、「トウロクスル キー タ センタク」というメッセージが表示されます。



メールアドレスには、50 桁まで入力できます。

桁まで人力できます。 文字の入力/修正につい

文字の入力/修正につい ては、「入力のしかた」(p.259) をごらんください。

登録をキャンセルするには、キャンセル/C キーを押します。(名称を入力している途中で登録をキャンセルする場合は、メニュー選択キーを押してからキャンセル/Cキーを押します。)

メニュー選択キーを押してからキャンセル/C キーを押します。) 7 続けて別のワンタッチダイアルを登録する場合は、ワンタッチ ダイアルキーを押して、手順5 からの操作を繰り返します。 または

または 登録を終了して、スキャンモー ド画面に戻る場合は、スキャン モード画面が表示されるまで、 キャンセル/C キーを押します。 ワンタッチ01

Ξ=ABC

OK=センタク

トウロク シマシタ*

[A]

ートウロクスル キー ヲ センタクー (トウロク カンリョウ=キャンセル)


キャンセル/C




ワンタッチダイアルを変更、削除する

登録したワンタッチダイアルの情報は修正できます。


1 メニュー選択キーを押し、▼ キーを3回押します。



2 「ファクス トウロク」画面が表示されていることを確認して、メニュー選択キーを押します。



3 「ワンタッチ ダイアル」画面が表示されていることを確認して、メニュー選択キーを押します。



4 修正または削除したいワンタッ チダイアルが登録されている キーを押します。

トウロクス゛ミテ゛ス! ホシ゛シマスカ? OK=センタク ヘンシュウ=キャンセル

5 キャンセル/Cキーを押します。



| グループダイアルが登録 されているワンタッチダ イアルキーを押すと、 「グループ 」というメッ セージが画面の右上に表 示されます。グループダ イアルを削除する場合 は、キャンセル/C キーを押します。 キャンセル/C



じん グループダイアルを修正する場合は、「グループダイアルを変更、 削除する」(p.159) をごらんください。

6 ◆ キーまたは **▶** キーを押して、 「ヘンシュウ」または「ショウキョ」を選 択し、メニュー選択キーを押し ます。



「ヘンシュウ」を選択した場合 は、ワンタッチダイアル の名前が表示されます。 手順7へ進みます。




■ 「ショウキョ」を選択した場合 は、ワンタッチダイアル に登録された情報が削除 され、「トウロクスルキーヲ センタクェというメッセージ が表示されます。



「シープダイアルに使わ れているワンタッチダイ アルを削除した場合は、 グループダイアルからも 削除されます。

*ヘンシュウ ショウキョ **→**. ► & センタク



ワンタッチ01 ショウキョ シマシタ* 7 名前、メールアドレスを必要に応じて変更します。




■☆ 文字の入力/修正については、「入力のしかた」(p.259)をごら んください。



🖺 編集しようとしたワンタッチダイアルが、グループダイアルに登 録されている場合、グループダイアル内の該当する登録を残すか どうか確認するメッセージ「グループニホジシマスカ」が表示されま す。メニュー選択キーを押すと、グループダイアル内の該当する 登録が変更されます。キャンセル/Cキーを押すと、グループダ イアル内の該当する登録は削除されます。

8 変更が終了したら、メニュー選 択キーを押します。 「トウロクスルキーヲセンタク」というメッ セージが表示されます。



ワンタッチ01

ヘンシュウ シマシタ*

ートウロクスル キー ヲ センタクー (トウロク カンリョウ=キャンセル)

9 続けて別のワンタッチダイアル の情報を変更する場合は、ワン タッチダイアルキーを押しま す。 または 変更を終了して、スキャンモー ド画面に戻る場合は、スキャン モード画面が表示されるまで、

キャンセル/C キーを押します。

キャンセル/C




短縮ダイアル


短縮ダイアルを登録する

頻繁に使うメールアドレスは、短縮ダイアルに登録します(最大 100 件)。 メール送信時には、短縮ダイアル番号を入力して、メールアドレスを呼び出 します。

1 メニュー選択キーを押し、▼ キーを3回押します。



2 「ファクス トウロク」画面が表示されていることを確認して、メニュー選択キーを押し、▼キーを押します。




- 3 「タンシュク ダイアル」画面が表示され ていることを確認して、メ ニュー選択キーを押します。
- 2 タンシュク タ゛イアル? OK=センタク



4 テンキーで3桁の短縮ダイアル 番号を入力します。(例:011)

選択した短縮ダイアル番 号にすでにメールアドレ スが登録されている場合 は、「トウロクズミデス!」とい うメッセージが表示され ます。メニュー選択キー を押して、何も登録され ていない番号を押してく ださい。

タンシュク タ゛イアル=



5 短縮ダイアルの名前を入力し、 メニュー選択キーを押します。




| 名前には20文字まで入力 できます。



堂 文字の入力/修正につい ては、「入力のしかた」 (p.259) をごらんくださ い。

ナマエ=ABC OK=センタク [A]



登録をキャンセルするに は、キャンセル/Cキーを押します。(名称を入力している途中で 登録をキャンセルする場合は、メニュー選択キーを押してから キャンセル /C キーを押します。)

6 テンキーで相手先のメールアド レスを入力し、メニュー選択 キーを押します。

> 入力した情報が、短縮ダイアル 番号に登録され、短縮ダイアル 番号を入力する画面が表示され ます。

メールアドレスには、50 桁まで入力できます。

文字の入力/修正につい ては、「入力のしかた」 (p.259) をごらんくださ L1

登録をキャンセルするに は、キャンセル/Cキー を押します。(名称を入 力している途中で登録を ル/C キーを押します。)

1

 $\lceil A \rceil$

≅=ABC

OK=センタク

9ンシュク 9、イアル003 トウロク シマシタ

タンシュク タ゛イアル= (トウロク カンリョウ=キャンセル)

キャンセルする場合は、メニュー選択キーを押してからキャンセ

7 続けて別の短縮ダイアルを登録 する場合は、短縮ダイアル番号 を入力して、手順5からの操作 を繰り返します。

または


登録を終了して、スキャンモー ド画面に戻る場合は、スキャン モード画面が表示されるまで、 キャンセル /C キーを押します。 キャンセル/C




短縮ダイアルを変更、削除する

登録した短縮ダイアルの情報は修正できます。


1 メニュー選択キーを押し、▼ キーを3回押します。




2 「ファクス トウロク」画面が表示されていることを確認して、メニュー選択キーを押し、▼キーを押します。



- 3 「タンシュク ダイアル」画面が表示されていることを確認して、メニュー選択キーを押します。
- 2 タンシュク タ゛イアル? OK=センタク
- *



4 修正または削除したい短縮ダイ アル番号を入力します。



トウロクス゛ミテ゛ス! ホシ゛シマスカ? OK=センタク ヘンシュウ=キャンセル

5 キャンセル/Cキーを押します。






6 ◀ キーまたは ▶ キーを押して、 「ヘンシュウ」または「ショウキョ」を選 択し、メニュー選択キーを押し ます。

「ヘンシュウ」を選択した場合 は、短縮ダイアルの名前 が表示されます。手順7 へ進みます。

「ショウキョ」を選択した場合 は、短縮ダイアルに登録 された情報が削除され、 短縮ダイアル入力画面が 表示されます。

| グループダイアルに使わ れている短縮ダイアルを 削除した場合は、グルー プダイアルからも削除さ れます。

ショウキョ *ヘンシュウ **■.** ■ & センタク



タンシュク ダ、イアル001 ショウキョ シマシタ

7 名前、メールアドレスを必要に応じて変更します。




➡️ 文字の入力/修正については、「入力のしかた」(p.259)をごら んください。



合、グループダイアル内の該当する登録を残すかどうか確認する メッセージが表示されます。メニュー選択キーを押すと、グルー プダイアル内の該当する登録が変更されます。キャンセル/C キーを押すと、グループダイアル内の該当する登録は削除されま す。

8 変更が終了したら、メニュー選 択キーを押します。 短縮ダイアル入力画面が表示されます。



*\$\text{9}\text{1} \text{9} \text{1} \text{7} \text{1} \text{0} \text{0} \text{2} \\
\text{4} \text{1} \text{2} \text{1} \text{2} \text{2} \text{3} \text{4} \text{7} \text{7}

タンシュク タ゛イアル=_ (トウロク カンリョウ=キャンセル)

9 続けて別の短縮ダイアルの情報 を変更する場合は、短縮ダイア ル番号を入力し、手順5からの 操作を繰り返します。 または

変更を終了して、スキャンモード画面に戻る場合は、スキャンモード画面が表示されるまで、キャンセル/Cキーを押します。

キャンセル/C




グループダイアル

グループダイアルを登録する


頻繁に使う同報送信のメールアドレスは、短縮ダイアルに登録します。1つのワンタッチダイアルキーに最大50件登録可能です。

メール送信時には、短縮ダイアル番号を入力して、同報送信のメールアドレスを呼び出します。

1 メニュー選択キーを押し、▼ キーを3回押します。




2 「ファクス トウロク」画面が表示されていることを確認して、メニュー選択キーを押し、▼キーを2回押します。



- **3** 「ゲループ ダイアル」画面が表示され ていることを確認して、メ ニュー選択キーを押します。
- OK=センタク






4 グループダイアルを登録したい ワンタッチダイアルキーを押し ます。

ートウロクスル キー ヲ センタクー

選択したワンタッチダイ アルキーにすでにメールアドレスが登録されている場合は、 「トウロクズミデス!」というメッセージが表示されます。メニュー選択 キーを押して、何も登録されていないキーを押してください。

5 グループダイアルの名前を入力 し、メニュー選択キーを押しま す。






副会 名前には20文字まで入力 できます。



■ 文字の入力/修正につい ては、「入力のしかた」 (p.259) をごらんくださ L1



- 登録をキャンセルするには、キャンセル /C キーを押します。(名) 称を入力している途中で登録をキャンセルする場合は、メニュー 選択キーを押してからキャンセル/Cキーを押します。)
- **6** ワンタッチダイアルキーまたは 短縮ダイアル番号を使って、相 手先を指定します。

No 001 = ABCOK=センタク カンリョウ=スタート

■ 短縮ダイアル番号を指定 する場合は、短縮ダイアルキーを押し、3桁の短縮ダイアル番号 を入力します。

選ば、現在選択している相手先をキャンセルしたい場合は、キャンセル/ Cキーを押します。

7 メニュー選択キーを押して、次 の相手先を指定します。

目的の相手先をすべて指 定するまで、手順6~7 を繰り返してください。




「シープダイアルが登録 されたワンタッチダイア

ルキーも指定できます。この場合、指定したワンタッチダイアル に登録されている相手先がすべて追加されます。

 登録をキャンセルするには、キャンセル/C キーを「ファクス トウロク」 画面が表示されるまで押します。

8 目的の相手先の登録がすべて完 了したあと、スタートキーを押 します。 入力した情報がワンタッチダイ アルキーに登録され、「トウロクスル キー ヲ センタク | というメッセージが

表示されます。



トウロク シマシタ*

ートウロクスル キー ヲ センタクー (トウロク カンリョウ=キャンセル)

9 別のグループキーを登録する場 合は、ワンタッチダイアルキー を押し、手順5からを繰り返し ます。

または


登録を終了して、スキャンモー ド画面に戻る場合は、スキャン モード画面が表示されるまで、 キャンセル/C キーを押します。 キャンセル/C




グループダイアルを変更、削除する

登録したグループダイアルの情報を修正できます。

1 メニュー選択キーを押し、▼ キーを3回押します。




2 「ファクス トウロウ」画面が表示されていることを確認して、メニュー選択キーを押し、▼キーを2回押します。



- 3 「グループダイアル」画面が表示されていることを確認して、メニュー選択キーを押します。
- 3 ク゛ルーフ゜ タ゛イアル? OK=センタク





4 修正または削除したいワンタッチダイアルキーを押します。

トウロクス゛ミテ゛ス! ホシ゛シマスカ? OK=センタク ヘンシュウ=キャンセル

5 キャンセル/Cキーを押します。

キャンセル/C




6 ◄ キーまたは ▶ キーを押して、 「ヘンシュウ」または「ショウキョ」を選 択し、メニュー選択キーを押し ます。

「ヘンシュウ」を選択した場合 は、グループダイアルの 名前が表示されます。手 順7へ進みます。

ショウキョ」を選択した場合 は、ワンタッチダイアル キーに登録された情報が 削除され、「トウロクスルキーヲ センタク」というメッセージ が表示されます。

ショウキョ *ヘンシュウ **→**. ► & センタク



ダイアル01 *グル−プ ショウキョ シマシタ*


7 グループ名を変更したい場合 は、新しいグループ名を入力し て、メニュー選択キーを押しま す。


文字の入力/修正につい ては、「入力のしかた」 (p.259) をごらんくださ い。

8 表示されている相手先を削除す るには、キャンセル /C キーを 押します。


または

表示されている相手先を保持す るには、メニュー選択キーを押 します。





9 変更が終了したら、スタート キーを押します。 入力した情報がワンタッチダイ アルキーに登録され、「トウロクスル キー タ センタク」というメッセージが 表示されます。



*ク゛ルーフ゜ タ゛イアル**01** ヘンシュウ シマシタ*

ートウロクスル キー ヲ センタクー (トウロク カンリョウ=キャンセル)

10 続けて別のグループダイアルの情報を変更する場合は、ワンタッチダイアルキーを押します。...

または 変更を終了して、スキャンモー ド画面に戻る場合は、スキャン モード画面が表示されるまで、 キャンセル/C キーを押します。 キャンセル/C



消耗品の交換



トナーカートリッジの交換

ご注意

本ユーザーズガイドに記載されている手順にしたがわなかったことによる故 障については、保証の対象にはなりません。

リサイクルトナーカートリッジについて

ご注意

コニカミノルタ純正品以外のリサイクルトナーカートリッジは使用しないで ください。リサイクルトナーカートリッジを使用したことによる故障や印刷 品質の問題については、保証の対象にはなりません。また、技術的なサポー トの対象にもなりません。

使用済みカートリッジ回収のご案内

回収方法

使用済みのカートリッジを袋に入れ、購入された際の箱に入れてお送りくだ さい。カートリッジに付着しているトナーにご注意の上、袋および箱の口は テープでしっかりふさいでください。

回収の受付など詳しくは、printer.konicaminolta.jp にアクセスしてご確認く ださい。

トナーカートリッジについて

本機ではブラック(黒)、イエロー(黄色)、マゼンタ(赤)、シアン(青) の4つのトナーカートリッジを使います。トナーカートリッジを取り扱う 際は、トナーが本機や手などにこぼれないように注意してください。



トナーを交換する場合、必ず未使用品と交換してください。使用済 みのトナーと交換すると、メッセージウィンドウの表示がクリアさ れません。



■ トナーは有害なものではありません。トナーが手についたときは、 冷水と中性洗剤で洗ってください。トナーが衣服についたときは、 できる範囲で軽く払ってください。それでも衣服に残る場合は、お 湯を使わず冷水ですすいでください。



トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してください。

トナーカートリッジの交換の際は下表をごらんください。下表にあるコニカ ミノルタ純正のトナーカートリッジをご使用ください。トナーカートリッジ 製品番号は本体内部のラベルでご確認ください。

トナーカートリッジタイプ	トナーカートリッジ 製品番号
トナーカートリッジ - イエロー (Y)	1710588-001
トナーカートリッジ - マゼンタ (M)	1710588-002
トナーカートリッジ - シアン(C)	1710588-003
大容量トナーカートリッジ - ブラック (K)	1710588-004
大容量トナーカートリッジ - イエロー(Y)	1710588-005
大容量トナーカートリッジ - マゼンタ(M)	1710588-006
大容量トナーカートリッジ - シアン(C)	1710588-007



交換にあたっては、上記製品番号のトナーカートリッジを使用して ください。上記製品番号以外のトナーカートリッジを使用した場合 は印刷速度が低下します。

トナーカートリッジは以下のように保管してください。

- トナーカートリッジを装着するまでは、保護袋を開けないでください。
- 日光を避け、冷暗所に保管してください。
- 気温35°C以下、湿度80%以下の場所で結露が起こらないように保管してください。トナーカートリッジを寒い場所から温かい湿度の高い場所へ移動すると、結露が起こり、印刷品質が低下する可能性があります。使用する前には約1時間トナーカートリッジをその環境に置いて適応させてください。
- 水平な状態で保管してください。 トナーカートリッジを縦に置いたり、逆向きに置いたりしないでください。トナーカートリッジ内のトナーが固まったり、均等にならない可能性があります。
- 塩分を含んだ空気や、エアゾー ルなどの腐食性のガスに触れな いようにしてください。




トナーカートリッジの交換手順

ご注意

トナーカートリッジを交換するときは、トナーがこぼれないように注意してください。もしトナーがこぼれた場合は、すみやかにやわらかい乾いた布で 拭き取ってください。


トナーがなくなると、「X トナー ガ ナクナリマシタ」(X はトナーの色を表します) と「X トナー ヲ コウカンシテクダサイ」のメッセージが交互に表示されます。以下の手順に従ってトナーカートリッジを交換してください。ここではシアントナーカートリッジを例に説明します。

- **1** 操作パネルのメッセージウィンドウで、なくなったトナーの色を確認します。
- 2 トナー交換キーを押します。 メッセージウィンドウに「コウカン モード」と「C トナー ヲ コウカンシテクダサイ」が交互 に表示され、シアントナーカートリッジが交換位置に移動します。
 - トナー交換キーを1回押すと、シアントナーカートリッジが交換 位置に移動します。さらにトナー交換キーを押すたびに、ブラック、イエロー、マゼンタの各トナーカートリッジが交換位置に移動します。
- **3** スキャナユニット解除レバーを 手前に引きます。






スキャナユニットを開く 時は、必ず ADF を閉じ てから開いてください。




4 スキャナユニットを開きます。



ご注意

スキャナユニット裏側のプレートに手を触れないでください。

 $\mathbf{5}$ レバーを引いてトップカバーを 開きます。



ご注意


転写ベルトに手を触れないでください。




排紙トレイに用紙がある 場合には、取り除いてく ださい。



トップカバーを開く時 は、必ず排紙トレイを折 りたたんでください。 トレイが上向きにセット されている場合は、排紙 トレイの右側にあるボタ ンを押して折りたたみま す。






6 正面カバーを手前に開きます。




トナーカートリッジの色 は、ハンドル部分の色 と、ハンドルに刻印され た文字(C:シアン、 M: マゼンタ、Y: イエ ロー、K:ブラック)で 区別できます。



7 トナーカートリッジのハンドル を起こし、上へ持ち上げて取り 外します。

手動でトナーカートリッ ジホルダーを回転させな いでください。無理な力 を加えると、故障の原因 となります。




ご注意

使用済みトナーカートリッジは回収サービスをご利用いただくか、地域の条 例にしたがって廃棄してください。

- 8 新たにセットするトナーカートリッジの色を確認します。
- 9 新しいトナーカートリッジを両 手で持ち、数回振ります。

トナーカートリッジを降 る前に、トナーローラー カバーが確実に取り付け られていることを確認し てください。



10 トナーカートリッジからトナー ローラーカバーを取り外しま す。



トナーローラーに手を触 れたり傷を付けないでく ださい。印刷品質低下の 原因になります。

11 トナーカートリッジを、トナー カートリッジホルダーにセット します。





トナーカートリッジ両側 の軸がホルダーの溝には まるようにセットしてく ださい。

トナーカートリッジを セットする前に、カート リッジの色とホルダーの ラベルの色が合っている ことを確認してくださ い。

12 トナーカートリッジのハンドル を倒します。









13 正面カバーを閉じます。



トップカバーを閉じる前 に、必ずフロントカバー を閉じてください。




14 トップカバーを閉じます。



15 スキャナユニットを閉じます。



スキャナユニットを閉じ ると、ブラックトナー カートリッジが自動的に 交換位置に移動します。 トナー交換キーを押すた びに、他の色のトナー カートリッジが交換位置 に移動します。



16 ストップ/リセットキーを押します。 メッセージウィンドウの表示がクリアされて本機がリセットされ、印刷 ができる状態になります。



基本 スキャナユニットを閉じてから30秒以上何も操作が行われなかっ た場合、本機は自動的にリセットされ、印刷ができる状態になり ます。




トナーカートリッジ交換後、本機はキャリブレーション(2分間未 満)を行います。キャリブレーション中に前面カバーを開けると、 キャリブレーションが停止し、前面カバーを閉じた後で再度キャリ ブレーションを繰り返します。


ドラムカートリッジの交換

ドラムカートリッジが寿命に達すると、メッセージウィンドウに「ドラム / コウカンジキ」と「ドラム ヲ コウカン シテクダサイ」のメッセージが交互に表示されます。 以下の手順に従ってドラムカートリッジを交換してください。


1 スキャナユニット解除レバーを 手前に引きます。



スキャナユニットを開く 時は、必ず ADF を閉じ てから開いてください。




2 スキャナユニットを開きます。



ご注意

スキャナユニット裏側のプレートに手を触れないでください。

 $\mathbf{3}$ レバーを引いてトップカバーを 開きます。



ご注意


転写ベルトに手を触れないでください。




排紙トレイに用紙がある 場合には、取り除いてく ださい。



トップカバーを開く時 は、必ず排紙トレイを折 りたたんでください。 トレイが上向きにセット されている場合は、排紙 トレイの右側にあるボタ ンを押して折りたたみま す。






4 ドラムカートリッジを引き抜き ます。



ドラムカートリッジは、 ハンドル部分を持って引 き抜いてください。




ご注意

使用済みドラムカートリッジは回収サービスをご利用いただくか、地域の条 例にしたがって廃棄してください。


5 新しいドラムカートリッジを用意します。




り傷を付けないでくださ い。印刷品質低下の原因 になります。




6 新しいドラムカートリッジを セットします。



7 トップカバーを閉じます。



8 スキャナユニットを閉じます。





トナーカートリッジ交換後、本機はキャリブレーション(2分間未 満)を行います。キャリブレーション中に前面カバーを開けると、 キャリブレーションが停止し、前面カバーを閉じた後で再度キャリ ブレーションを繰り返します。

メンテナンス

装置のメンテナンス



注意

すべての注意/警告ラベルを注意深く読み、必ずその指示にしたがってください。これらのラベルは装置のドア内部や装置本体の内部にあります。

装置を長く使用できるように丁寧に取り扱ってください。誤使用や乱暴な取り扱いによる故障については保証の対象になりません。ほこりや用紙の断片が装置内部・外部に残っていると、印刷品質低下の原因となります。定期的に装置の清掃をされることをおすすめします。以下のガイドラインにしたがってください。



警告

清掃前には、装置の電源を切り、電源ケーブル、インターフェースケーブル を外してください。

装置内部に水や洗剤がこぼれないよう注意してください。装置の損傷や感電 のおそれがあります。



注意


定着部は高温になります。定着部の温度はゆっくり下がります(1 時間お待ちください)。



- 装置内部の清掃や、紙づまりを取り除く場合は、定着部など内部の部品は非常に高温になるため、定着部の周辺に触れないよう注意してください。
- 装置の上に物を置かないでください。
- 装置の清掃には柔らかい布を使用してください。
- 装置の表面に洗剤液を直接スプレーしないでください。装置のすき間から洗剤液が入り込むと、内部の回路が損傷するおそれがあります。
- 装置の清掃に、溶剤(アルコール、ベンゼン、シンナーなど)を含む研磨剤や腐食剤を使用しないでください。
- 中性洗剤などの洗剤液を使用する場合は、装置の目立たない部分で試し に使用し、洗剤の効果などを確認してください。
- 装置の清掃にはとがっているものや表面がざらざらしているもの(針金、プラスチックの掃除パッド、ブラシなど)は使用しないでください。
- 装置のカバーはゆっくり閉めて下さい。装置に振動を与えないようにしてください。
- 装置を使用後すぐにカバーなどをかけないでください。電源を切り、装置の温度が下がるまで待ってください。

- 装置のドアを長時間開けたままにしないでください。特に明るい場所では、光によってドラムカートリッジが損傷を受ける場合があります。
- 印刷中は装置のいずれのドアも開けないでください。
- 用紙を装置の上部にあててそろえないでください。
- 装置に油をさしたり、分解しないでください。
- 装置を傾けないでください。
- 電気配線、ギア、レーザービーム装置には触れないでください。装置の 故障や印刷品質の低下の原因になります。
- 排紙トレイ上の用紙の量が多くなりすぎないように取り除いてください。用紙の量が多すぎると、紙づまりをおこしたり用紙がカールする原因になります。
- 装置を移動するときは、必ず2 人以上で持ち上げてください。 トナーがこぼれないよう装置を 水平にして運んでください。
- 装置を運ぶ時は、必ず図に示す 位置を持って運んでください。

オプションのトレイ2が装着 されている場合は、トレイ2 の部分を持って運ばないで ください。




■ トナーが手についたときは、冷水と中性洗剤で洗ってください。



注意

トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してください。

■ 装置の電源ケーブルをコンセントに接続する前に、清掃時に取り外した 内部の部品が取り付けられていることを確認してください。 ■ 装置を2週間以上使用しない (電源を入れない)場合は、 定着ユニット解除レバーを 奥に倒してください。



装置の清掃

注意

清掃前には装置の電源を切り、電源ケーブルを外してください。




清掃は柔らかく乾いた布で行ってください。

装置外側の清掃

操作パネル



装置の外側




原稿ガラス



排気グリル









装置内部の清掃

給紙ローラーとレーザーレンズの清掃


1 スキャナユニット解除レバーを 手前に引きます。



スキャナユニットを開く 時は、必ず ADF を閉じ てから開いてください。




2 スキャナユニットを開きます。



ご注意

スキャナユニット裏側のプレートに手を触れないでください。

 $\mathbf{3}$ レバーを引いてトップカバーを 開きます。



ご注意


転写ベルトに手を触れないでください。




排紙トレイに用紙がある 場合には、取り除いてく ださい。




トップカバーを開く時 は、必ず排紙トレイを折 りたたんでください。






4 ドラムカートリッジを引き抜き ます。




取り外したドラムカートリッジは、汚れていない場所に、右図の向きで水平に置いてください。


取り外したドラムカートリッジは、15分以上放置しないでください。また、日光などが直接当たる場所には置かないでください。




5 やわらかい乾いた布で給紙ロー ラーの汚れを拭き取ります。




6 やわらかい乾いた布でレーザー レンズの汚れを拭き取ります。




7 ドラムカートリッジをセットします。



8 トップカバーを閉じます。




9 スキャナユニットを閉じます。




自動両面ユニットの搬送ローラーの清掃


1 両面カバーを開きます。



2 やわらかい乾いた布で搬送ローラーの汚れを拭き取ります。




3 両面カバーを閉じます。




トレイ2の給紙ローラーの清掃


1 本機の電源を切り、電源ケーブルを取り外します。




2 本体を垂直に持ち上げ、トレイ 2を取り外します。



3 やわらかい乾いた布でトレイ2 の給紙ローラーの汚れを拭き取 ります。




4 本体をトレイ2に正しくセット します。




ADF の給紙ローラーの清掃


1 ADF カバーを開きます。



2 やわらかい乾いた布で、カバー 裏側の給紙ローラーの汚れを拭 き取ります。



3 ADF カバーを閉じます。



トラブルシューティング

はじめに

この章では、本機使用時に問題が起きた場合の解決方法や、困ったときに役立つ情報について説明しています。

紙づまりを防ぐには	p. 199
用紙送りの流れ	p. 200
紙づまりの処理	p. 201
紙づまりの問題	p. 217
その他の問題	p. 220
印刷品質の問題	p. 228
ステータス、エラー、サービスのメッセージ	p. 236

198 はじめに

紙づまりを防ぐには

確認してください

用紙は本機の仕様に合っていますか?

用紙(特に給紙される側)は平らですか?

本機は表面が固く、平らで、安定した水平な場所に置いてありますか?

用紙は湿気の多い場所を避けて保管されていますか?

官製はがきを印刷する場合、排紙トレイは水平位置になっていますか?

静電気の発生を防ぐために、OHP フィルムに印刷したら、すぐに排紙トレイから取り除いていますか?

トレイに用紙をセットしたら、常に用紙ガイドを用紙サイズに合わせていま すか? (用紙ガイドが用紙サイズに合っていないと、印刷品質の低下や紙づ まり、本機の破損の原因になります。)

用紙は、印刷する面を上にしてトレイにセットしていますか?(用紙の包装 ラベルに用紙の印刷面を示す矢印がかかれていることがあります。)

避けてください

折られた用紙、しわのある用紙、エンボス加工されている用紙、曲がった用 紙

重なっている用紙 (用紙が重なって給紙される場合は、いったんトレイから取り出し、さばいてください。)

OHP フィルムはさばかないでください。(OHP フィルムをさばくと、静電気が発生し、OHP フィルムどうしがくっついてしまいます。)

異なる種類・サイズ・坪量の用紙を同時にセットしないでください。

給紙トレイの最大容量以上に用紙をセットしないでください。


排紙トレイの最大容量以上の用紙を置いたままにしないでください。(排紙トレイは最大 100 枚まで排紙できます。100 枚以上の用紙を置いたままにすると、紙づまりの原因になります。)

排紙トレイに OHP フィルムを大量に排紙しないでください。


用紙送りの流れ

本機内部での用紙の流れを知っておくと、紙づまりが起こった場所が分かりやすくなります。

- 1 ADF 給紙ローラー
- 2 原稿給紙トレイ
- 3 原稿排出トレイ
- 4 定着ユニット
- 5 自動両面ユニット (オプション)
- 6 トレイ2(オプション)
- 7 トレイ1
- 8 トナーカートリッジホルダー
- 9 ドラムカートリッジ
- 10 転写ベルト
- 11 排紙トレイ



原稿の流れ(前面)



200

紙づまりの処理

故障を防ぐため、紙づまりを起こした用紙がやぶれないようにゆっくりと取り除きます。大きくても小さくても紙片が本機内に少しでも残ると、用紙送りできなくなり、紙づまりの原因となります。

紙づまりを起こした用紙をもう一度セットしないでください。

ご注意

定着部の前の段階では、印刷イメージは定着されていません。印刷面に触れるとトナーが手に付く場合がありますので、つまった用紙を取り除くときには印刷面に触れないように注意してください。また、本機内部にトナーをこぼさないでください。



注意

定着されていないトナーは、手や衣服などを汚す場合があります。 トナーが衣服についたときは、できる範囲で軽く払ってください。それでも 衣服に残る場合は、お湯を使わず冷水ですすいでください。トナーが肌につ いたときは、水または中性洗剤で洗ってください。



注意

トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してください。


紙づまりの処理をした後でも、操作パネルのメッセージウィンドウに紙づまりのメッセージが表示されている場合は、本機のドアの開閉を行ってください。

紙づまり表示と処理について


紙づまりメッセージ	参照ページ
キュウシ ミス	p. 203
◆ (交互に表示)	
マエカハ゛ー ヲ アケテクタ゛サイ	
ヨウシ カ゛ ツマリマシタ	p. 203
◆ (交互に表示)	
マエカハ゛ー ヲ アケテクタ゛サイ	
ヨウシ カ゛ ツマリマシタ	p. 214
◆ (交互に表示)	
リョウメンカバー ヲ アケテクタ゛サイ	
ケ゛ンコウ カ゛ ツマリマシタ	p. 215
◆ (交互に表示)	
キュウシカハ´ - ヲ アケテクダサイ	

装置内部での紙づまり処理


1 スキャナユニット解除レバーを 手前に引きます。



スキャナユニットを開く 時は、必ず ADF を閉じ てから開いてください。




2 スキャナユニットを開きます。



ご注意

 $\mathbf{3}$ レバーを引いてトップカバーを 開きます。



ご注意


転写ベルトに手を触れないでください。




排紙トレイに用紙がある 場合には、取り除いてく ださい。




トップカバーを開く時 は、必ず排紙トレイを折 りたたんでください。






4 ドラムカートリッジを引き抜き ます。




取り外したドラムカートリッジは、汚れていない場所に、右図の向きで水平に置いてください。


取り外したドラムカートリッジは、15分以上放置しないでください。また、日光などが直接当たる場所には置かないでください。



5 左右にある定着ユニット解除レ バーを奥に倒します。



6 つまった用紙をゆっくりと引き 出します。




Ŵ

注意


定着ユニット周辺は高温になっています。火傷の原因となりますので、指定されたレバー以外の部分には触れないように注意してください。高温部に手などが触れてしまった場合は、すぐに冷たい水で冷やし、医師にご相談ください。

用紙は必ず図に示した向きに引き出してください。


7 左右の定着ユニット解除レバー を元の位置に戻します。




8 ドラムカートリッジをセットします。




9 トップカバーを閉じます。




10 スキャナユニットを閉じます。



トレイ 1/2 での紙づまり処理 1 ダストカバーのふたを取り外します。




2 つまった用紙をゆっくりと引き 出します。




3 ダストカバーのふたを取り付け ます。




トレイ2を使用中に紙づ まりが起こった場合は、 手順4から操作を始めて ください。




4 トレイ2を引き出します。




5 トレイ2を軽く持ち上げながら、 完全に引き抜きます。



6 つまった用紙をゆっくりと引き 出します。




7 トレイ2のカバーを取り外し、 トレイ内部に残っている用紙を 取り出します。




8 取り出した用紙を軽くさばきます。



9 トレイ2に用紙をセットし、カバーを取り付けます。




10 トレイ2を本機にセットします。



自動両面ユニットでの紙づまり処理


1 両面カバーを開きます。




2 つまった用紙をゆっくりと引き 出します。



用紙は必ず図に示した向 きに引き出してくださ い。




3 両面カバーを閉じます。




ADF での紙づまり処理


1 ADF カバーを開きます。




2 残っている原稿を取り除きます。




 $\bf 3$ スキャナユニットを開きます。




4 原稿送りダイアルを図の方向に 回し、原稿を取り出します。



5 スキャナユニットを閉じます。



6 ADF カバーを閉じます。



紙づまりの問題



特定の場所で紙づまりが頻繁に起こる場合は、その場所について確 認、修理、清掃が必要です。また、対応していない種類の用紙や原 稿を使用すると、紙づまりの原因になります。

症状	原因	処置のしかた
ADF で紙づ まりが起き	ガイド板の幅が、原 稿サイズに合うよう	ADF のガイド板を原稿サイズに合うように調節してください。
ている	に調節されていない。	詳しくは「原稿をセットする」 (p.105) をごらんください。
	原稿の枚数が最大積 載量を超えている。	最大積載量を超えている原稿を取り除き、ADFの原稿枚数を減らしてセットしなおしてください。
		最大積載量については、「原稿について」(p.103) をごらんください。
	対応していない原稿 を使用している。	本機が対応する原稿を使用してください。原稿の種類については、「原稿について」(p.103)をごらんください。
紙づまりが 起きる	OHP フィルムがトレ イで静電気を起こし ている。	OHP フィルムを取り除き、一度に 1 枚ずつトレイ 1 にセットします。セッ トする前に OHP フィルムをさばかな いでください。
	OHP フィルムまたは ラベル用紙が、トレ イ 1 に逆向きにセッ トされている。	OHP フィルムやラベル用紙の向きを正しい向きにセットしてください。
	給紙トレイ内で用紙 が正しい位置にセッ トされていない。	つまった紙を取り除き、給紙トレイに 正しく用紙をセットしなおしてくださ い。
	給紙トレイ内の用紙 が曲がったりしわに なったりしている。	曲がった用紙やしわになった用紙を取り除き、新しい用紙に替えてください。

症状	原因	処置のしかた
紙づまりが 起きる	給紙ローラーが汚れ ている。	給紙ローラーを清掃してください。 詳しくは、「装置内部の清掃」(p.186) をごらんください。
	対応していない用紙 (対象外のサイズ、厚 さ、種類の用紙)を 使用している。	コニカミノルタ推奨の用紙を使用してください。対応用紙については、「使用できる出力用紙サイズ」(p.70)をごらんください。
	トレイ2に不定形紙、 封筒、ラベル用紙、 官製はがき、厚紙、 光沢紙、OHP フィル ムがセットされてい る。	普通紙以外の用紙はトレイ1にセット してください。
	トレイ内の用紙枚数 が最大補給量を超えている。	最大補給量を超えている用紙を取り除 き、トレイ内の用紙の枚数を減らして セットしなおしてください。
	封筒がトレイ 1 に正 しくない向きにセッ	封筒はフタを上側にしてセットしてく ださい。
	トされている。	フタが封筒の長辺にある場合は、フタ を右側にしてセットしてください。
	用紙ガイドの幅が、 用紙サイズに合うよ うに調節されていない。	給紙トレイ内の用紙ガイドを用紙サイズに合うように調節してください。
	用紙が湿気を帯びて いる。	湿気のある用紙を取り除き、新しい乾いた用紙に替えてください。
紙づまりの メッセージ が消えない	装置内につまった紙、 紙片が残っている。	用紙が通る場所を再確認し、紙づまり がすべて取り除かれているか確認して ください。
	装置をリセットする 必要がある。	トップカバーを開閉してリセットして ください。

症状	原因	処置のしかた
複数の用紙が重なって	静電気が起きている。	セットする前に OHP フィルムをさば かないでください。
給紙される	用紙が湿気を帯びて いる。	湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
	用紙の先端がそろっ ていない。	用紙を取り出し、用紙の端をそろえて セットしなおしてください。
両面印刷の 紙づまりが 起きている	対応していない用紙(対象外のサイズ、厚さ、種類の用紙)を	厚紙や封筒、ラベル用紙、OHP フィルムを両面印刷に使用しないでください。
	使用している。	オプションの両面プリントユニット装着時に、60~90 g/m²の普通紙で両面印刷ができます。プリンタドライバで両面プリントユニットをインストール済みオプションに設定し、用紙種類を正しく設定してください。両面印刷に対応している用紙については、「使用できる出力用紙サイズ」(p.70)をごらんください。
		異なる種類の用紙を混ぜてセットしないでください。
		コニカミノルタ推奨の用紙を使用してください。対応用紙については、「使用できる出力用紙サイズ」(p.70) をごらんください。
	まだ紙づまりを起こ している。	用紙が通る場所を再確認し、紙づまり がすべて取り除かれているか確認して ください。

症状	原因	処置のしかた
2in1 コピーを 行うと画像が 欠ける	用紙種類が封筒でコピー倍率が 50% 以下になる場合は、50%に設定されます。	▲キーまたは▼キーで縮小率を調整してください。
ADF から 600dpi でス キャンした ら、画像が薄 くなり、下地 が黒ずんだ。	電源を入れた直後な どは、ランプ光量が 上がっているため、 画像が薄くなり、下 地が黒ずむ可能性が ある。	画像が薄く、黒ずむ場合は、原稿ガラスからスキャンしてください。また電源を入れ、1時間半以上ランプを点灯させてから、スキャンしてください。
ADF からコ ピーまたはス キャンしたと き、用紙や画 像の後端(5、 6mm) に帯が 入る。	ADF 搬送時に何らか の不具合が発生した 可能性があります。	コピーで用紙に帯が入る場合は、コピー濃度を1ステップ濃くしてください。 スキャニングで画像に帯が入る場合は、原稿ガラスからスキャンしてください。
Web ベースの ユーティリ ティでプリン タにアクセス できない	PageScope Web Connection のアドミ ンパスワード(管理 者番号)が正しくな い。	6~16文字のアドミンパスワード (管理者番号)を入力してください。 アドミンパスワード(管理者番号)に ついては管理者に確認してください。 PageScope Web Connection のアドミ ンパスワード(管理者番号)について は「magicolor 2490MF リファレンス ガイド」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をご らんください。

症状	原因	処置のしかた
異常音がす る	給紙トレイが正しく セットされていない。	給紙トレイを取り外し、確実にセット しなおしてください。
	装置が水平に置かれていない。	本機を平らで、固く、安定した、水平 な面(傾き ±1°以内)に置いてくださ い。
	装置内に異物がある。	本機の電源を切り、異物を取り除いてください。取り除くことができない場合は、販売店または弊社に連絡してください。
印刷されな いページが ある	オーバーレイを設定 して印刷しようとし たときに、magicolor 2490MF 以外のプリ ンタドライバで作成 されたオーバーレイ ファイルが選択され ている。	オーバーレイを設定する場合は、magicolor 2490MF のプリンタドライバで書き出したオーバーレイファイルを使用してください。
	[キャンセル] キーが 押された。	プリントジョブの印刷中に、[キャン セル] キーを押さないでください。
	給紙トレイが空に なっている。	給紙トレイに用紙があるか、正しく揃えてセットされているか確認してください。

症状	原因	処置のしかた
印刷に時間 がかかりす ぎる	印刷に時間のかかる モード(厚紙や OHP フィルム)に設定さ れている。	OHP フィルムなどの特殊な用紙では、 印刷に時間がかかります。 普通紙を使用しているときは、プリン タドライバで「用紙種類」が普通紙に 設定されているか確認してください。
	仕向け違いまたはコ ニカミノルタ純正 外のトナーカート リッジがセットされ ている。 メッセージウィンド ウに「X トナー ガ チガ イマス」と表示され る。	コニカミノルタ純正で、正しい仕向け のトナーカートリッジをセットしてく ださい。
	装置が節電中になっている。	本機が節電中の場合、印刷するまでに 少し時間がかかります。 お待ちください。
	複雑なプリントジョ ブを処理している。	処理時間を要します。お待ちくださ い。
小冊子印刷 時に、左綴 じ/右綴じ の設定通り に印刷され ない	プリンタドライバと アプリケーションの 両方で部単位印刷の 設定がされている。	小冊子(左とじ/右とじ)印刷を行う場合、部単位印刷の設定は必ずプリンタドライバの「基本設定」タブで行ってください。アプリケーション側では設定をしないでください。
設定リストが印刷され	紙づまりがおきてい る。	つまっている用紙を取り除いてください。
ない	給紙トレイに用紙が セットされていない。	給紙トレイに用紙があるか、正しく揃えてセットされているか確認してください。

症状	原因	処置のしかた
装置の電源が入らない	電源ケーブルが接続 されているコンセン トに問題がある。	他の電気機器をそのコンセントに接続して、正しく動作するか確認してください。
	電源ケーブルが接続されているコンセントの電源の電圧や周 波数が装置の仕様に合っていない。	付録「技術仕様」(p.254) に記載されている仕様に合った電源を使用してください。
	電源ケーブルが正し くコンセントに差し 込まれていない。	電源スイッチをオフ(〇の位置)に し、電源ケーブルがコンセントに正し く接続されているか確認してから電源 スイッチをオン(の位置)にしま す。
	電源スイッチが正し くオン(の位置) になっていない。	電源スイッチをオフ(〇の位置)にしてから、オン(丨の位置)にします。

症状	原因	処置のしかた
デジタルカ メラからの 印刷ができ ない	デジタルカメラの転送モードが PictBridge に設定されていない。 PictBridge に対応したデジタルカメラのみサポートしています。	デジタルカメラの転送モードを PictBridge に設定してください。
	デジタルカメラとプリンタの印刷設定が違うと、印刷できない場合があります。	デジタルカメラから印刷設定を「プリンタの設定に従う」に変更して再度、 印刷を行ってください。
	デジタルカメラで設 定した用紙サイズと 本機で設定した用紙 サイズが合っていな い。	デジタルカメラで設定した用紙サイズと、本機で設定した用紙サイズを同じにしてください。
	デジカメにエラー メッセージが表示さ れる。本機にはエ ラーメッセージが表 示されない。	
	レイアウト印刷で本 機の用紙サイズを 「A4」または「レター」 以外に設定している。	本機の用紙サイズを「A4」または「レター」に設定してください。
	本機にはエラーメッ セージが表示されな い。	
トレイ類 大は種類紙サイ 大はですると、「ファクス チュウイ」 が表示される	ファクスを受信した とき、設定されてい る用紙種類または用 紙サイズでは印刷で きない。 しかし、コピー、印 刷はできる。	受信されたファクスを印刷するには、 用紙種類を、「フッウシ」に、用紙サイズ を「A4」、「レター」または「リーガル」に変 更してください。

症状	原因	処置のしかた
白紙が排出される	1つ以上のトナー カートリッジが壊れ ているか、トナーが なくなっている。	トナーカートリッジを確認してください。トナーが無いと画像が印刷されません。
	用紙や設定が正しく ない。	プリンタドライバで「用紙種類」が、 本機にセットされている用紙と合って いるか確認してください。
頻繁に装置がリセット	システムエラーが起 きている。	エラー情報については、販売店または 弊社に連絡してください。
されたり電 源が切れた りする	電源ケーブルがコンセントに正しく接続されていない。	電源スイッチをオフ(〇の位置)にし、電源ケーブルがコンセントに正しく接続されているか確認してから電源スイッチをオン(の位置)にします。
ページ割付 設定で2部 以上印刷す る場合に 正しく ましく ない	プリンタドライバと アプリケーションの 両方で部単位印刷の 設定がされている。	ページ割付設定で2部以上の印刷を行う場合、部単位印刷の設定は必ずプリンタドライバの「基本設定」タブで行ってください。アプリケーション側では設定をしないでください。
用紙にしわができる	用紙が湿気を帯びて いる、または用紙が 水でぬれている。	湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
	転写ローラーまたは 定着ユニットが壊れ ている場合がありま す。	転写ローラーに損傷がないか確認してください。必要であれば、エラー情報 を販売店または弊社に連絡してください。
	対応していない用紙 (対象外のサイズ、厚 さ、種類の用紙)を 使用している。	コニカミノルタ推奨の用紙を使用してください。対応用紙については「使用できる出力用紙サイズ」(p.70) をごらんください。
	封筒の印刷を、定着 ユニット解除レバー が普通紙の位置で 行っている。	封筒に印刷する場合、定着ユニット解除レバーを封筒の位置にセットしてください。

症状	原因	処置のしかた
予かよりも まり早く シャインドナー ロリワズが が表示され る	多量のトナーを使用 する画像を印刷して いる。	付録「技術仕様」(p.254) をごらんく ださい。
	トナーカートリッジ が壊れている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、トナーカートリッジを交換してください。

症状	原因	処置のしかた
両面印刷時に問題がある	用紙や設定が正しくない。	コニカミノルタ推奨の用紙を使用してください。対応用紙については、「使用できる出力用紙サイズ」(p.70)をごらんください。
		両面印刷では普通紙を使用してください。厚紙、封筒、ラベル用紙、官製はがき、OHPフィルム、光沢紙では両面印刷しないでください。
		トレイ1に異なる種類の用紙がセットされていないか確認してください。
		プリンタドライバの「デバイス オプション設定」タブで両面印刷ユニットが「インストール済み」に設定されているか確認してください。
		プリンタドライバの「レイアウト」タ ブの「印刷面」で「短辺綴じ」(メモ 帳のように縦にめくる)または「長辺 綴じ」(ルーズリーフのノートのよう に横にめくる)を選択してください。
		正しい用紙を使用しているか確認して ください。
		ページ割付設定で両面印刷を行う場合、部単位印刷の設定は必ずプリンタドライバの「基本設定」タブで行ってください。アプリケーション側では設定をしないでください。
		両面コピーの設定を正しく行ってください。 詳しくは、「両面コピーの設定」 (p.118) をごらんください。
		両面プリントユニットが装着されているか確認してください。

印刷品質の問題

症状	原因	処置のしかた
印刷が薄い	1 つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
	コピーの濃度設定が 薄すぎる。	コピーの濃度を濃く設定してください。
	トナーカートリッジ 内のトナーが残り少 なくなっている。	トナーカートリッジを交換してくださ い。
	用紙が湿気を帯びて いる。	湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
	用紙の種類が正しく 設定されていない。	封筒、ラベル用紙、官製はがき、厚紙、コート紙、OHP フィルムに印刷する場合は、プリンタドライバで「用紙種類」を指定してください。
	レーザーレンズが汚 れている。	レーザーレンズを清掃してください。
印刷が濃い Printer Printer Printer Printer	1 つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
	原稿が原稿ガラスから浮き上がっている	原稿が原稿ガラスに密着するように セットしてください。 詳しくは、「原稿ガラス上に原稿を セットする」(p.105) をごらんください。
	コピーの濃度設定が 濃すぎる。	コピーの濃度を薄く設定してください。
	ドラムカートリッジ が壊れている。	ドラムカートリッジを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、ドラムカートリッジを交換してください。

症状	原因	処置のしかた
色再現が極端におかしい	1つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
	1 つ以上のトナー カートリッジ内のト ナーが残り少ない、 またはなくなってい る。	メッセージウィンドウに 「X トナー/コリワズカデス」または「X トナー ガ ナクナリマシタ」と表示されていないか確認 してください。メッセージが表示され ている場合、指定されている色のト ナーカートリッジを交換してくださ い。
色再現が適 切でない (色が混ざっ たり、ペー	1 つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
ジによって 色再現が異 なるなど)	トップカバーがしっ かり閉まっていない。	トップカバーをしっかり閉じてくださ い。
	ドラムカートリッジ が正しくセットされ ていない	ドラムカートリッジを取り出し、セッ トし直してください。
	用紙が湿気を帯びて いる。	湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
色再現が不 十分、また は色の濃度 が薄い Printer Printer Printer Printer	ドラムカートリッジ が壊れている。	ドラムカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、ドラムカートリッジを交換して ください。

症状	原因	処置のしかた
画像が欠け る	トナーカートリッジ が壊れている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
Printer Printer Frinter	トナーカートリッジ からトナーがもれて いる。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
	ドラムカートリッジ が壊れている。	ドラムカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、ドラムカートリッジを交換して ください。
	レーザーレンズが汚 れている。	レーザーレンズを清掃してください。
画像がにじむ 背景が汚れる 光沢にムラ がある Printer Printer Printer Printer	1 つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
	原稿カバーパッドが 汚れている。	原稿カバーパッドを清掃してください。 詳しくは「装置外側の清掃」(p.185) をごらんください
	原稿ガラスが汚れて いる。	原稿ガラスを清掃してください。 詳しくは「装置外側の清掃」(p.185) をごらんください。
	ドラムカートリッジ が壊れている。	ドラムカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、ドラムカートリッジを交換して ください。

症状	原因	処置のしかた
画像にムラ がある、ま たは一部分 が欠ける	1 つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
Pri Drinter er Printer	対応していない用紙 (対象外のサイズ、厚 さ、種類の用紙)を 使用している。	コニカミノルタ推奨の用紙を使用してください。対応用紙については、「使用できる出力用紙サイズ」(p.70) をごらんください。
	定着ユニット解除レバーが封筒の位置になっている。	封筒以外を印刷する場合は左右の定着 ユニット解除レバーを必ず普通紙側に 戻してください。
	ドラムカートリッジ が壊れている。	ドラムカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、ドラムカートリッジを交換して ください。
	用紙が湿気を帯びて いる。	用紙を保管する場所の湿度を調節してください。
		湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
しみやカス の汚れがあ る	1つ以上のトナー カートリッジが正し く装着されていない、 または壊れている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、トナーカートリッジを交換してください。
Printer	定着ユニット解除レ バーが封筒の位置に なっている。	封筒以外を印刷する場合は左右の定着 ユニット解除レバーを必ず普通紙側に 戻してください。

症状	原因	処置のしかた
十分にトナーが定着していない、またはこす	対応していない用紙 (対象外のサイズ、厚 さ、種類の用紙)を 使用している。	コニカミノルタ推奨の用紙を使用してください。対応用紙については、「使用できる出力用紙サイズ」(p.70)をごらんください。
ると画像が 落ちてしま う	定着ユニット解除レバーが封筒の位置になっている。	封筒以外を印刷する場合は定着ユニットのレバーを必ず普通紙側に戻してく ださい。
Printer	用紙が湿気を帯びて いる。	湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
	用紙の種類が正しく 設定されていない。	封筒、ラベル用紙、官製はがき、厚紙、コート紙、OHP フィルムに印刷する場合は、プリンタドライバで「用紙種類」を指定してください。
白または黒、 カラーの線 が同じパ ターンで現	トナーカートリッジ が壊れている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
Frinten	ドラムカートリッジ が壊れている。	ドラムカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、ドラムカートリッジを交換して ください。
	レーザーレンズが汚 れている。	レーザーレンズを清掃してください。

症状	原因	処置のしかた
何も印刷されない	1つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、トナーカートリッジを交換してください。
	電源が装置の仕様に合っていない。	仕様に合った電源を使用してくださ い。
	ドラムカートリッジ が壊れている。	ドラムカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、ドラムカートリッジを交換して ください。
	複数の用紙が同時に給紙されている。	給紙トレイから用紙を取り出し、静電気が起きていないか確認してください。OHP フィルム以外の用紙であれば、用紙をさばいてから給紙トレイに戻してください。
	プリンタドライバの 用紙設定と実際に装 置にセットされてい る用紙が合っていない。	本機に正しい用紙をセットしてください。
	用紙が給紙トレイに 正しくセットされて いない。	用紙を取り出し、用紙の端をそろえて 給紙トレイに戻し、用紙ガイドを調節 してください。
	用紙が湿気を帯びている。	用紙を保管する場所の湿度を調節してください。 湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。

症状	原因	処置のしかた
濃度が均一 でない	1つ以上のトナー カートリッジ内のト ナーが残り少なく なっている、または 壊れている。	トナーカートリッジを交換してくださ い。
Printer	装置が水平に置かれていない。	装置を平らで、固く、安定した、水平 な面(傾き ±1°以内)に置いてくださ い。
	ドラムカートリッジ が壊れている。	ドラムカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、ドラムカートリッジを交換して ください。
まっ黒また は一面カ ラーで印刷 される	1 つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
7	ドラムカートリッジ が壊れている。	ドラムカートリッジを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、ドラムカートリッジを交換してください。
用紙の裏面 にしみ汚れ がある(両 面印刷かど	1 つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
うかに関係 なく)	給紙ローラーが汚れ	給紙ローラーを清掃してください。
EF A DEF ABCDEF ABCDEF	ている。	給紙ローラーの交換が必要と思われる 場合、販売店または弊社に連絡してく ださい。
	通紙経路がトナーで 汚れている。	白紙を数枚印刷し、余分なトナー汚れ を取り除いてください。
	ドラムカートリッジ が壊れている。	ドラムカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、ドラムカートリッジを交換して ください。

症状	原因	処置のしかた
横方向に線 や帯が現れる	1 つ以上のトナー カートリッジが壊れ ている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
Printer	装置が水平に置かれていない。	本機を平らで、固く、安定した、水平 な面 (傾き ±1°以内) に置いてくださ い。
	通紙経路がトナーで 汚れている。	白紙を数枚印刷し、余分なトナー汚れ を取り除いてください。
	ドラムカートリッジ が壊れている。	ドラムカートリッジを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、ドラムカートリッジを交換してください。
ラインアー トがカラー で印刷され	カラーマッチングを オフにしていない状 態で、ラインアート	プリンタドライバの「画像品質」タブで、カラーマッチングをオフに設定する。
ない	を 2400 × 600dpi で 印刷している。	解像度を 1200 × 600 または 600 × 600dpi に変更する。

もし上記の処置を行っても問題が解決されない場合は、販売店または弊社に お問い合わせください。

お問い合わせ先については、「製品サポートとサービスのご案内」をごらんください。

ステータス、エラー、サービスのメッセージ

ステータス、エラー、サービスのメッセージは、操作パネルのメッセージ ウィンドウに表示されます。本機の情報を表示し、問題のある場所を見つけ るのに役立ちます。表示されたメッセージを確認し、正しい処置を行ってく ださい。

ステータスメッセージ

メッセージ	意味	処置のしかた
シ゛ョフ゛ ヲ キャンセルシマシタ	プリントジョブがキャンセルさ れています。	通常のステータスメッセージです。
スリーフ° モート*	節電機能がはたらいています。 節電中になり動作していない間 は、消費電力が少なくなりま す。	処置の必要はありま せん。
* >n` = 7	本機は次のタイミングで自動的に AIDC カラーキャリブレーションを行います。 ・ 本機の設定を変更し再起動した後 ・ トナーカートリッジの交換後 この処理は、本機の印刷品質を最適に保つために行われます。	

エラーメッセージ



ファクスのエラーメッセージについては、「magicolor 2490MF ファ クスユーザーズガイド」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。

メッセージ	意味	処置のしかた
: ヨウシナシ	トレイ1またはトレ イ2に用紙がありま せん。	用紙を指定したトレイ に入れて下さい。
モシ゛ x1.00 1 ([A]▶ #XXX ファクス チュウイ	コピーモードで操作 中にファクスの通信 エラーが起こりまし た。	ファクスキーを押して、 エラーの状態を確認し てください。
* セツゾ ク デ キマセン * XXX サーハ゛	スキャンしてデータ を送信する時に、指 定したサーバに接続 できません。	「ネットワークセッテイ」と 「メールセッテイ」を確認し、 再度送信してください。
*IP 71	DNS サーバから SMTP サーバの IP ア ドレスを取得できま せん。	「ネットワークセッテイ」と 「メールセッテイ」を確認し、 再度送信してください。
* ツウシン エラー * SMTP サーハ゛	スキャンしたデータ を送信中に、サーバ との接続が中断され ました。	「ネットワークセッテイ」と 「メールセッテイ」を確認し、 再度送信してください。
* セツタ゛ン サレマシタ * SMTP サーハ゛	サーバとの接続が切 断されました。	「ネットワークセッテイ」と 「メールセッテイ」を確認し、 再度送信してください。
キュウシカハ´ー ガ アイテイマス (交互に表示) キュウシカハ´ー ヲ シメテクタ´サイ	ADF カバーが開いて います。	ADF カバーを閉じてく ださい。
ケ゛ンコウオサエ カ゛ アイテイマス ◆ (交互に表示) ケ゛ンコウオサエ ヲ シメテクタ゛サイ	ADF に原稿がセット されていますが、 ADF が開いていま す。	ADF を閉じてください。

メッセージ	意味	処置のしかた
ト*ラム ◆ (交互に表示) オワリ	ドラムカートリッジ が寿命になりました。	ドラムカートリッジを 交換してください。
ト゛ラムノコリワス゛カテ゛ス	ドラムカートリッジ が寿命に近づいてい ます。	新しいドラムカート リッジを用意してくだ さい。
ト゛ラムカートリッシ゛ カ゛ ミソウチャク デス	ドラムカートリッジ を装着されていませ ん。	ドラムカートリッジを 装着してください。
ト゛ラム / コウカンジキ ◆ (交互に表示) ト゛ラム ヲ コウカン シテクダサイ	ドラムカートリッジ が寿命です。	ドラムカートリッジを 交換してください。 詳しくは「ドラムカー トリッジの交換」 (p.175) をごらんくだ さい。
リョウメンカバ ー カ゛ アイテイマス ◆ (交互に表示) リョウメンカバ ー ヲ シメテクタ゛サイ	両面カバーが開いています。	両面カバーを閉じてく ださい。
ファイル フル	スキャナ中にメモリ ファイルの容量が いっぱいになりまし た。	本機の電源をオフにして、数秒後電源をオンにしてください。 データ容量を少なくし (例えば、解像度を低くするなど)、再度スキャンしてください。
マエカハ゛ー カ゛ アイテイマス	スキャナユニットが 開いています。	スキャナユニットを閉 じてください。

メッセージ	意味	処置のしかた
* ジョブ ヲ キャンセルシマシタ*	原稿が見います。 原稿が見います。 でスキ、込み 1 はの原でのでのでのでのでのできるできるできます。 でスキ、いるできます。 でスキ、いるできます。 でスキ、いるできます。 でスキ、いるできます。 でスキ、いるでは、いるできます。 はいるできます。 はいるできます。 にいるできまする。 にいるできます。 にいるできます。 にいるできますなななななななななななななななななななななななななななななななななななな	本機の電源をオフにして、数秒後電源をオフにして、数秒後電源をオフにしているというできる。 複数ページをスポポージをあると、1分のページをスキャンしたあと、1分以内に次のページをスキャンしてください。
サイテキョウシ カ゛ アリマセン ヨウシ ヲ ホキュウ (XX)	ID カードコピーが設 定されていますが、 トレイに A4、レター またはリーガル以外 のサイズの用紙が セットされています。	A4、レターまたはリー ガルサイズの用紙を セットしてください。 ID カードコピーは A4、 レターまたはリーガル 以外の用紙サイズでは 使用できません。
ヨウシタイプ。 カ゛ チカ゛イマス	用紙種類が OHP フィルムに設定され ていますが、OHP フィルム以外の用紙 がトレイ 1 にセット されています。	トレイ 1 に正しい用紙 をセットしてください。
	用紙種類が OHP フィルム以外に設定 されていますが、 OHP フィルムがトレ イ 1 にセットされて います。	
メモリブ ソク デ ス ◆ (交互に表示) ナニカ キー ヲ オシテクタ゛サイ	本機が、メモリで処理できる量以上の データを受信しました。	本機の電源を切り、数 砂後に電源を入れてく ださい。 プリントジョブのデー タ容量を少なくし(例 えば、解像度を低くす るなど)、再度印刷して ください。

メッセージ	意味	処置のしかた
リョウメンコヒ [°] - デキマセン	両面コピーが設定されていますが、両面コピーに対応した用紙がセットされていません。	両面コピーが可能な用 紙をセットしてください。両面コピーが可能 は用紙種類は、普通紙 のみです。
* [*] * * * * * * * * * * * * * * * * *	ネットワークの設定 が完了していません。	スキャンしたデータを メールで送信する場合 は、あらかじめ 「ネットワーク セッテイ」でネッ トワークに関する設定 を行ってください。
* メールアト・レス テ・ハ アリマセン*	ワンタッチダイアル キーまたは短縮ダイ アルにメールアドレ スが登録されていま せん。 (グループダイアルに ファクス番号、E メールアドレス場合 録されている場合に 表示されます。)	ワンタッチダイアル キーまたは、短縮ダイ アルを使用してスキャ ンしたデータを送信す る場合は、ワンタッチ ダイアルキーまたは、 短縮ダイアルにメール アドレスを登録してく ださい。
* トウロク サレテイマセン *	ワンタッチダイアル キーまたは短縮ダイ アルにメールアドレ スが登録されていま せん。	
ケ゛ンコウ カ゛ ツマリマシタ ◆ (交互に表示) キュウシカハ゛- ヲ アケテクタ゛サイ	ADFで紙づまりが起 きています。	つまっている用紙を取 り除いてください。
ハイシトレイ カ゛ イッハ゜イテ゛ス	排紙トレイの用紙が いっぱいになってい ます。	排紙トレイの用紙を取 り除いてください。
ヨウシ ガ アリマセン ◆ (交互に表示) ヨウシ ヲ ホキュウ (XX)	トレイ 1 またはトレ イ 2 の用紙がなくな りました。	指定されたトレイに用 紙をセットしてくださ い。

メッセージ	意味	処置のしかた
ヨウシ ガ゛ ツマリマシタ	自動両面ユニット部 で紙づまりが起きて います。	つまっている用紙を取 り除いてください。
リョウメンカハ・- ヲ アケテクタ・サイ ヨウシ カ・ ツマリマシタ	転写ローラー部で紙 づまりが起きていま す。	つまっている用紙を取 り除いてください。
キュウシ ミス ◆ (交互に表示) マエカバー ヲ アケテクタ サイ	トレイの給紙部で紙 づまりが起きていま す。	つまっている用紙を取 り除いてください。
ヨウシ サイス゛ ェラー ◆ (交互に表示) ヨウシ ヲ カクニン (XX)	用紙トレイにセット された用紙のサイズ が正しくない。	トレイに正しい用紙を セットしてください。
ケ`ンコウ ヲ トリノソ`イテクタ`サイ	ID カードコピーが設 定されていますが、 ADF に原稿がセット されています。	ADF の原稿を取り除い てください。ID カード コピーは原稿ガラスで のみ使用できます。
スキャナユニット カ゛ アイテイマス ◆ (交互に表示) スキャナユニット ヲ トシ゛テクタ゛サイ	スキャナユニットが 開いています。	スキャナユニットを閉 じてください。
* サーバ゛ メモリプ ソク * SMTP サーバ・	SMTP サーバのメモ リがいっぱいです。	ネットワーク管理者に 連絡し、ディスクの空 きスペースを確保して ください。
ケ`ンコウ ヲ セットシテクタ`サイ	2in1 コピー、または ソートが設定されて いますが、ADF に原 稿がセットされてい ません。	ADF に原稿をセットしてください。2in1 コピー、ソートは ADF でのみ使用できます。

メッセージ	意味	処置のしかた
X トナー	Xトナーカートリッジ内のトナーがなくなりました。 (メッセージは「ホンタイセッテイ」の「トナーナシテイシ」で、「オン (ファクス)」「オフ」を選択すると表示されます。)	トナーカートリッジを 交換してください。 トナーカートリッジの 交換については「ト ナーカートリッジの交 換」(p.164)を参照し てください。
X トナー	X トナーカートリッ ジが純正ではありま せん。	コニカミノルタ純正で、 正しい仕向けのトナー カートリッジを取り付 けてください。詳細に ついては「トナーカー トリッジの交換」 (p.164)を参照してく ださい。
X トナー ◆ (交互に表示) ノコリワス゛カテ゛ス	Xトナーカートリッジが残けったいます。あと 200ページ (A4/レターサイズで 5%の印字率の場合) 印刷する前にトナーカートリッジを換する必要があります。	指定されたトナーカー トリッジを準備してく ださい。
X トナー ミソウチャク デス	X トナーカートリッ ジが装着されていま せん。	Xトナーカートリッジ を装着してください。

メッセージ	意味	処置のしかた
X トナー カ゛ ナクナリマシタ ◆ (交互に表示) X トナーヲ コウカンシテクタ゛サイ	Xトナーカートリッジ内のトナーがなくなりました。 (メッセージは「ホンタイセッテイ」の「トナーナシテイシ」で、「オン」を選択すると表示されます。)	トナーカートリッジを 交換してください。 トナーカートリッジの 交換については「ト ナーカートリッジの交 換」(p.164) を参照し てください。
トナー / コウカンシ [*] キ ◆ (交互に表示) X トナーヲ コウカンシテクタ [*] サイ	X トナーカートリッ ジ内のトナーがなく なりました。	トナーカートリッジを 交換してください。 トナーカートリッジの 交換については「ト ナーカートリッジの交 換」(p.164)を参照し てください。

サービスメッセージ

このメッセージは、カスタマーサービスによる修復が必要な故障を示すメッセージです。このメッセージが表示された場合は、本機を再起動してください。問題が解決しない場合は、販売店または弊社に連絡してください。

メッセージ	意味	処置のしかた
* ェラー * マシン トラブ・ル	サービスメッセージ内に表示されている "XX" のエラーが検出されました。	本機を再起動してください。多くの場合、これによりサービスメッセージが消え、本機は復旧します。それでもメッセージが消えない場合には、エラーの情報を販売店または弊社に連絡してください。

オプションの 取り付け

はじめに

ご注意

本機は、純正品/推奨品以外のオプションの使用は保証の対象外となりま

この章では、以下のオプションについて説明します。

オプション名	説明
自動両面ユニット	自動で用紙の両面に印刷することができます。
トレイ2	500 枚給紙トレイ

ご注意


オプションを取り付ける際は、必ず本機の電源を切り、電源ケーブルを抜い てから作業をしてください。



まプションについて詳しくは、弊社ホームページにてご確認くだ さい。


自動両面ユニットの取り付け

自動両面ユニットを装着すると、両面印刷を行うことが可能です。詳しくは、「両面印刷」(p.98) をごらんください。




自動両面ユニットの取り付け

1 本機の電源を切り、電源ケーブルを取り外します。




2 背面についているカバー(2箇 所)を取り外します。

> テープも取り外してくだ さい。



3 自動両面ユニットを用意しま す。


取り付ける前に両面カ バーを開き、2箇所のノ ブが垂直の位置になって いることを確認してくだ さい。確認後、カバーを 閉じてください。




4 図のように、自動両面ユニット の爪を本体の取り付け用孔に差 し込んで、自動両面ユニットを 取り付けます。



先にユニット下部の2箇 所の爪を差し込み、次に 上部の爪を差し込んでく ださい。






5 両面カバーを開きます。




自動両面ユニットは、確 実に固定されるまで両手 で支えてください。




6 自動両面ユニットを本体に押し つけて、2箇所のノブを水平の 位置まで回し、自動両面ユニッ トを本体に固定します。

ノブが2箇所とも確実に 固定されていることを確 認してください。




7 両面カバーを閉じます。



トレイ2の取り付け

給紙ユニット(トレイ 2)を取り付けることができます。トレイ 2 には A4/レターサイズの用紙を 500 枚までセットできます。



トレイ2の取り付けかた


ご注意

本体には消耗品が取り付けられているため、本体を動かすときは、トナーが こぼれないよう本体を水平にして運んでください。

ご注意

トレイ2の取り付けは、なるべく本体をセットアップする前に行ってください。用紙、消耗品などが先にセットアップされると、本体は重くなり、トレイ2の取り付けがむずかしくなります。


1 本機の電源を切り、全てのケーブルを取り外します。



1 本機を2人で持ち、トレイ2の位 置決めピンを本機の底の受け穴 にあわせて正しくセットしま す。



トレイ2を水平な場所に 置いてから、本機をセッ トしてください。



ご注意

本機は消耗品を含めて約33kgの重量があります。本機を移動する場合は、 必ず適切な人数で行ってください。

2 プリンタドライバでトレイ2を正しく設定します。



プリンタドライバの設定方法については、「プリンタドライバの 初期設定/オプションの設定」(p.23) をごらんください。



技術仕様

プリンタ本体

形式	デスクトップ型フルカラーレーザービームプリン タ(AIO)	
印刷方式	半導体レーザー + 回転ミラー	
現像方式	電子写真方式	
解像度	2400 dpi \times 600 dpi, 1200 dpi \times 600 dpi, 600 dpi \times 600 dpi	
ファーストプリント時間(普通紙)	片面 モノクロ: 13.0 秒(普通紙で A4/ レターの場合) フルカラー: 22.0 秒(普通紙で A4/ レターの場合)	
ファーストコピー時間 (普通紙)	片面 モノクロ: 23.0 秒(普通紙で A4/ レターの場合) 600 dpi × 300 dpi フルカラー: 52.0 秒(普通紙で A4/ レターの場合) 600 dpi × 300 dpi	
プリント/コピー速度 (普通紙)	片面 モノクロ: 20.0 枚/分(普通紙で A4/ レターの場合) フルカラー: 5.0 枚/分(普通紙で A4/ レターの場合)	
ウォームアップ時間	平均 45 秒	
用紙サイズ	トレイ 1(手差しトレイ) 幅:92 ~ 216 mm 長さ:148 ~ 356 mm トレイ 2(オプション) A4/ レター	

	1
用紙種類	 普通紙(60~90 g/m²) リサイクル(60~90 g/m²) OHP フィルム 封筒 厚紙(91~163 g/m²) 官製はがき レターヘッド ラベル用紙 光沢紙
給紙容量	トレイ 1(手差しトレイ) 普通紙、リサイクル: 200 枚 封筒: 10 枚 ラベル用紙、官製はがき、厚紙、OHP フィルム、 レターヘッド、光沢紙: 50 枚 トレイ 2(オプション) 普通紙、リサイクル: 500 枚
排紙容量	排紙トレイ:100枚(A4、レターの場合)
動作時の温度	10 ~ 35°C
動作時の湿度	15 ~ 85%
電源	100 V、50 ∼ 60 Hz
消費電力	最大消費電力: 1100 W 節電モード時: 28 W 以下 電源オフ時: 0 W
消費電流	13.0 A 以下
ノイズレベル	印刷時:52 dB 以下 57 dB 以下(ADF 使用時) スタンバイ時:39 dB 以下
外形寸法	高さ:531 mm 幅:528 mm 奥行:475 mm(トレイ 1 を閉めている時)

質量	プリンタ本体:約 33.0 kg 製品に付属のトナーカートリッジ: 0.55 kg(Y、M、C)
	製品に付属のトナーカートリッジ: 0.65 kg(K)
	交換用トナーカートリッジ 0.60 kg (Y、M、C)
	交換用カートリッジ(大容量): 0.70 kg(Y、M、C、K)
インターフェース	USB 2.0(High Speed)準拠、10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T イーサネット
メモリ	128 MB SDRAM (Main Board)、16 MB SDRAM (NIC Board)

消耗品の寿命の目安

消耗品	平均の寿命の目安
トナーカートリッジ	製品に付属のトナーカートリッジ: 約 1,500 ページ(Y、M、C、K)(連続印刷)
	交換用トナーカートリッジ: 約 1,500 ページ(Y、M、C)(連続印刷)
	交換用トナーカートリッジ(大容量): 約 4,500 ページ(Y、M、C、K)(連続印刷)
ドラムカートリッジ	約 45,000 ページ(モノクロ連続印刷)
	約 10,000 ページ(モノクロ間欠印刷)
	約 11,250 ページ(カラー連続印刷)
	約 7,500 ページ(カラー間欠印刷)



上記の数値は印字率が 5% で、A4 / レターサイズの普通紙を使用した 片面印刷時の数値です。

実際の寿命は、印刷条件(印字率、用紙サイズ等)や、連続印刷 (平均4ページのプリントジョブが消耗品には最良です) か間欠的な 印刷(1ページのプリントジョブを複数回印刷する場合)かなどの印 刷方法の違い、厚紙印刷など使用する用紙種類によって異なります (短くなります)。また、周囲の気温や湿度も影響します。

定期交換部品の寿命の目安

定期交換部品	平均の寿命の目安
定着ユニット	約 120,000 ページ
転写ベルト	約 135,000 ページ(モノクロ連続印刷)
	約 33,700 ページ(カラー連続印刷)
	約 45,000 ページ(モノクロ間欠印刷)
	約 22,500 ページ(カラー間欠印刷)
転写ローラー (転写ベルトに同梱)	約 120,000 ページ



本プリンタのご使用にあたって万が一画像不良などが発生した場合 は、下記にお問い合わせください。

コニカミノルタプリンタサポートセンター: TEL 0570-003-111 (土日・祝日・年始年末・弊社休業日を除く午前 9:00 ~ 12:00、午後 1:00 ~ 5:00)

上記ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、TEL 046-220-6565 をご利用ください。

入力のしかた

入力できる文字

テンキーを使って、数字、文字、シンボルを入力します。 入力可能な文字は以下のとおりです。

ファクス番号入力時

テンキー	[1]	[1] *	[A] *
1	1	1	-1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	(space)0
×	*		
#	#		+

^{*} ファクス番号入力の場合に適用されます。ファクス番号は [ユーザー セッテイ] - [ファクスバンゴウ] で表示されます。

入力のしかた 259

アドレス入力時

テンキー	[1]	[A]
1	1	.@1
2	2	ABC2abc
3	3	DEF3def
4	4	GHI4ghi
5	5	JKL5jkl
6	6	MNO6mno
7	7	PQRS7pqrs
8	8	TUV8tuv
9	9	WXYZ9wxyz
0	0	(space)0
*		
#	#	+&/*=!?()%[]^` ´ {} \$

その他

テンキー	[1]	[A]	[7]
1	1	.,'?!"1-()@/:;_	アイウエオァイウェオ
2	2	ABC2abc	カキクケコ
3	3	DEF3def	サシスセソ
4	4	GHI4ghi	タチツテトッ
5	5	JKL5jk1	ナニヌネノ
6	6	MN06mno	ハヒフへホ
7	7	PQRS7pqrs	マミムメモ
8	8	TUV8tuv	ヤユヨヤュョ
9	9	WXYZ9wxyz	ラリルレロ
0		(スペース) 0	ワヲン(スペース)
#	#	*+=#%&<>[] {} ^`	* °

入力モードを変更する

*キーを押すごとに、入力モードが数字、アルファベット、カタカナに切り替わります。

[1]:数字入力モード

[A]:アルファベット入力モード

[7]:カタカナ入力モード

入力のしかた 261

入力例

入力手順は以下のとおりです。

例:

*を押します。
 入力モードがカタカナに切り替わります。

ナマエ=_ OK=センタク [7]

2 1 キーを 4 回押します。 「ェ」が入力されます。

†71=1 0K=**►** [7]

3 ▶ を押します。 カーソルが右へ移動します。

4 1 キーを 2 回押します。 「イ」が入力されます。

†71=11 0K=► [7]

5 2キーを2回押します。「キ」が入力されます。

†⊽I=I1‡ OK=► [7]

6 # キーを1回押します。
「・」が入力されます。

†71=1/4^{*} 0K=⊩ [7]

7 8キーを6回押します。 「ヨ」が入力されます。

 †71=1/1* 3

 OK=►

 [7]

8 1 キーを 3 回押します。 「ウ」が入力されます。

ナマエ=エイキ゛ョウ OK=► [7] 9 0 キーを 4 回押します。 スペースが入力されます。

| ナマエ=エイキ゛ョウ_ | OK=► [7]

10 2キーを3回押します。「ク」が入力されます。

ナマエ=エイキ゛ョウ ク ΟK=► [7]

11 # キーを 1 回押します。 「゛」が入力されます。

ナマエ=エイキ゛ョウ ク゛ OK=► [7]

12 9キーを3回押します。 「ル」が入力されます。

| | τマエ=エイキ゛ョウ ′ ク゛ル | OK=► [7]

13 *を2回押します。 入力モードがアルファベットに 切り替わります。

ナマエ=エイキ゛ョウ ク゛ル_ OK=センタク [A]

14 1 キーを 8 回押します。 「-」が入力されます。

「ナマエ=エイキ゛ョウ ク゛ルー OK=► [A]

15 *を押します。 入力モードがカタカナに切り替わります。

ナマエ=エイキ゛ョウ ク゛ルー_ OK=センタク [ア]

16 6キーを3回押します。 「フ」が入力されます。

ナマエ=エイキ゛ョウ ク゛ルーフ OK=► [7]

17 #キーを2回押します。 「°」が入力されます。

ナマエ=エイキ゛ョウ ク゛ルーフ゜ OK=► [ア]

入力のしか*た* 263

文字修正のしかたと入力時の注意

- 入力した文字をすべて削除するには、キャンセル /C キーを長押しします。
- 入力した文字の1部を削除するには、■ または > キーを押して、カーソル()を削除したい文字に移動させ、キャンセル/C キーを押します。
- 1 つのキーに複数の文字が割り当てられている場合、画面の下段に "OK= ▶" が表示されます。
- 続けて同じキーを使って入力する場合は、最初の文字を入力した後、 ▶ キーを押してから次の文字を入力します。(上記の入力例を参照してください。)
- スペースを入力する場合は、0キーを3回押してください。
- 濁点または半濁点はカタカナ入力モードで#キーを押します。

国際エネルギースタープログラム対応



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラム対象製品とは?

国際エネルギースタープログラム対象製品とは、地球温暖化抑制に貢献する 事を目的に作られた製品です。一定時間印刷を行わない場合、自動的に低電 カモードに移行する機能が搭載されています。この機能により本機未使用時 の効率的および、経済的な電力の使用ができます。

索引

Numerics 2in1 116
 D カードコピー117
OHP フィルム79
PostScript ドライバ 基本設定タブ30 スタンプタブ36 フォームタブ34 レイアウトタブ32

「 「WAIN ドライバ	123
<mark>あ</mark> _{享紙}	.74
しヽ 印刷可能領域	.81
え エラーメッセージ	237
お オプション 自動両面ユニット トレイ 2	247 251

索引

か

紙づまり処理 ADF
 † 原稿をセットする 105
交換トナーカートリッジ164 ドラムカートリッジ175光沢紙80コピー1112in1116ID カード117画質118ソート119濃度114倍率113用紙トレイの選択115両面118
さ サービスメッセージ243
自動両面ユニット247 消耗品 トナーカートリッジ
す スキャン121 ステータスメッセージ236

廿

<u>こ</u> 設置時の注意14	
そ 操作パネル42 装置 各部の名称15 メンテナンス182 ソート119	
トナー補給画面	
は 排紙トレイ100 ひ 必要なシステム22	
少安なンステム 22 対筒 75 普通紙 72 プリンタドライバ 27 画像品質タブ 38 基本設定タブ 30 スタンプタブ設定 27 デバイス オプション設定タブ 39 バージョンタブ 40 フォームタブ 34 レイアウトタブ 32 プリント画面 47	
へ ページ全白 81	

d	5

(V)	
メイン画面	45
メッセージウィンドウ	45
メニュー	
メンテナンス	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	101
1.	
よ	
用紙	69
印刷可能領域	81
紙づまりを防ぐには	199
セット	
保管方法	
用紙送りの流れ	
用紙種類	
OHP フィルム	79
厚紙	
官製はがき	
光沢紙	
封筒	
普通紙	
ョ 過心 ラベル紙	
レターヘッド	
レダーベット	//
6	
ラベル用紙	76
77,134,54	
П	
IJ	
両面コピー	118
h	
1. クータッパ	
1.77 A 31.17	77